



Position	Part number	Název	Name
1	H108501	Přídavné madlo kompletní	Auxilliary handle assembly
8	H108508	Domeček ložiska	Bearing housing
9	H108509	Kluzné ložisko	Bearing sleeve
13	6001-ZZ	Ložisko 6001-2Z	Bearing 6001-2Z
13a	H108513A	Kluzné ložisko	Bearing sleeve
14	H108514	Pružina	Spring
14a	H108514A	Pružina	Spring
15	H108515	Čep	Pin
16	H108516	Hřídel	Output Spindle
16a	H108516A	Hřídel	Output Spindle
17	H121802	Upínací hlava	Chuck
18	H111001	Šroub hlavy M5x22 L	Screw M5x22 L
19	608-RS	Ložisko 608-2RS	Bearing 608-2RS
20	H108520	Rotor	Rotor
21	607-RS	Ložisko 607-2RS	Bearing 607-2RS
23	H108523	Stator	Stator
24	H108524	Gumový kroužek	Rubber ring
25	Nedodává se jako ND	Uhlík (pár)	Carbon Brush (pair)