








Position	Part number	Název	Name
1	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
2	P-12	Podložka 12	Washer 12
3	M-12	Matice M12	Nut M12
4	111500004	Ochranný rám motoru	Engine protecting frame
5	S-12*20	Šroub M12x20	Bolt M12x20
6	PP-12	Pružná podložka 12	Spring washer 12
7	PP-16	Pružná podložka 16	Spring washer 16
8	P-16	Podložka 16	Washer 16
9	SI-16*45	Šroub M16x45	Bolt M16x45
10	111500010	Klínový řemen	V-belt
11	111500011	Převodovka kompletní	Gearbox asssembly
12	111500012	Silenblok	Rubber shock absorbeer
13	111500013	Základová deska	Base plate
14	111500014	Pěchovací podložka	Rubber plate
15	S-10*35	Šroub M10x35	Bolt M10x35
16	PP-10	Pružná podložka 10	Spring washer 10
17	P-10	Podložka 10	Washer 10
18	111500018	Upínací podložka	Fixing plate
19	SI-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
20	P-08	Podložka 8	Washer 8
21	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
22	111500022	Kryt řemenu	Belt protecting cover
23	SB-94	Matice M8	Nut M8
25	111500023	Bowden řazení	Clutch cable
26	111500026	Šasí	Deck
27	SV-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
28	111500028	Závěs osy kol	Wheel axle drawbar
29	111500029	Závlačka	Cotter pin
30	111500030	Čep 16x90	Pin 16x90
31	M-10	Matice M10	Nut M10
32	111500032	Tažný závěs	Drawbar
33	111500033	Osa kol	Wheel axle
34	S-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
35	111500035	Pant	Hinge
36	111500036	Závlačka	Cotter pin
37	111500037	Čep 16x50	Pin 16x50
38	111500038	Horní kryt	Upper cover


Position	Part number	Název	Name
39	111500039	Kolo	Wheel
40	111500040	Křídlová matice	Knob nut
41	111500041	Doraz M16x80	Rubber head bolt M16x80
42	111500042	Matice M16	Nut M16
43	S-10*20	Šroub M10x20	Bolt M10x20
44	111500044	Silenblok madla	Handle shock absorber
45	M-16	Matice M16	Nut M16
46	111500046	Tyč řídítek	Handlebar rod
47	111500047	Páka plynu	Throttle lever
48	111500048	Řídítka	Handlebar
50	P-06	Podložka 6	Washer 6
51	M-06	Matice M6	Nut M6
52	SI-10*30	Šroub M10x30	Bolt M10x30
53	111500053	Čep	Position pin
54	111500054	Matice M20x1,5	Nut M20x1,5
55	111500055	Pouzdro	Sleeve
56	111500056	Madlo čepu	Lever handle
57	111500057	Šroub M6x75	Bolt M6x75
58	111500058	Krytka	Cover
59	111500059	Spodní kryt madla	Main handle bottom cover
60	SI-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
61	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
62	111500062	Příruba	Flange cover
63	111500063	Spojka bowdenu spodní	Coupling lower
64	111500064	Ozubené kolo	Gear
65	SI-06*55	Šroub M6x55	Bolt M6x55
66	295000213	O kroužek 20x2,65	O ring 20x2,65
67	111500067	Podložka	Washer
68	111500068	Skříň ozubeného kola (horní madlo)	Gear case (upper handle)
69	111500069	Šroub M6x12	Bolt M6x12
70	111500070	Horní kryt madla	Main handle upper cover
71	111500071	Ovládací páka	Control lever
72	111500072	Spojka bowdenu horní	Coupling upper
73	111500073	Hřeben	Gear rod
74-82	111500074	Spojka kompletní	Clutch assembly
80	6006-RS	Ložisko 6006-RS	Bearing 6006-RS
83	111500083	Pero 5x50	Key 5x50

Position	Part number	Název	Name
84	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
85	111500084	Deska řemenového převodu	Belt transmission board
87	111500087	Podložka	Washer
88	111500088	Hadice	Tube
89	111500089	Matice M8	Nut M8
90	111500090	Pružina napínáku řemenu	Tensioner spring
91	111500091	Šroub M8x35	Bolt M8x35
92	111500092	Podložka	Washer
93	PK-20	Pojistný kroužek 20	Circlip 20
94	111500094	Maznice M8	Grease fitting M8
95	PK-10	Pojistný kroužek 10	Circlip 10
96	111500096	Řemenice napínáku	Tensioner pulley
97	6300	Ložisko 6300	Bearing 6300
98	PKD-35	Pojistný kroužek pro hřídel 35	Circlip for hole 358
99	111500099	Hřídelka napínáku	Tensioner pulley axle
100	111500100	Páka napínáku	Tensioner lever
101	111500101	Podložka	Washer
104	111500104	Krycí příruba	Flange cover
105	111500105	Ozubené kolo zadní	Gear rear
106	857300088	Ložisko 16008	Bearing 16008
107	111500107	Hřídel	Shaft
108	111500108	Pouzdro	Shaft sleeve
109	VP-06	Velká podložka 6	Big washer 6
110	SI-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
111	SI-10*25	Šroub M10x25	Bolt M10x25
112	SI-10*30	Šroub M10x30	Bolt M10x30
113	111500113	Podložka	Washer
114	111500114	Pero 8x18	Key 8x18
115	111500115	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
116	111500116	Krycí příruba	Flange cover
117	111500117	Matice M20x1,5	Nut M20x1,5
118	P-20	Podložka 20	Washer 20
119	111500119	Táhlo řazení převodovky	Gearbox shift lever
120	111500120	Excentr řazení	Eccentric shaft
121	111500121	Čep 6x21	Pin 6x21
122	111500122	Boční skříň excentru	Eccentric shaft housing
123	111500123	Těsnění	Gasket
124	111500124	Krycí příruba	Flange cover


Position	Part number	Název	Name
125	111500125	Spojka bowdenu na převodovce	Gearbox cable coupling
126	111500126	Západka	Locking pin
127	111500127	Táhlo excentru řazení	Eccentric shaft control rod
128	111500128	Gufero 20x30x5	Oil seal 20x30x5
129	656020005	O kroužek 23,6x3,55	O ring 23,6x3,55
130	SI-06*-20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
131	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
132	111500132	Krycí příruba	Flange cover
133	111500133	Těsnění	Gasket
134	111500134	Podložka	Washer
135	111500135	Vypouštěcí šroub M14x1,5	Oil drain bolt M14x1,5
136	P-14	Podložka 14	Washer 14
137	111500137	Skříň převodovky	Gearbox case
138	111500138	Zadní hřídel	Rear shaft
139	111500139	Závaží hřídele	Eccentric shaft block
140	111500140	Přední hřídel	Front shaft
141	PK-42	Pojistný kroužek 42	Circlip 42
142	111500142	Ozubené kolo přední	Gear front
143	111500143	Pero 12x20	Key 12x20
144	111500144	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
145	111500145	Čep 8x30	Pin 8x30
146	111500146	Šroub M8x30	Bolt M8x30
147	111500147	Víko převodovky	Gearbox cover
148	111500148	Gufero 28x52x7	Oil seal 28x52x7
149	111500149	Ložisko NJ206EM	Bearing NJ206EM




Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník M6x113,5	Stud bolt M6x113,5
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník M8x34	Stud bolt M8x34
6	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover




Position	Part number	Název	Name
1	110810006-T040	Klíková skříň	Crank case
2	380650490-0001	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
4	110260025-0001	Vypouštěcí šroub M10x15	Oil drain bolt M10x15
5	281890003-0001	Čidlo	Oil alart unit
7	281850157-0001	Olekový spínač	Oil level switch
9	171750001-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	6205	Ložisko 6205	Ball bearing 6205
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft




Position	Part number	Název	Name
1	110690035-0001	Olejová měrka	Oil gauge assembly
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	380650491-0001	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
5	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket




Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
6	130150039-0001	Ojnice kompletní	Connecting rod assembly
7	380620050-0001	Woodruffovo pero 4x5,5x12,5	Semicircle key 4x5,5x12,5
8	130290097-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
9	380620040-0001	Pero 4,7x4,7x70	Key 4,7x4,7x70




Position	Part number	Název	Name
1	140470001-T040	Matice ventilu	Adjusting nut
2	140490012-T040	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
3	140460030-0001	Vahadlo ventilu	Valve rocker arm
4	140480012-T040	Seřizovací šroub ventilu	Valve screw
5	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide board
6	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
7	140690003-0001	Zdvihátko	Tappet
8	140320001-0001	Krytka ventilu	Valve rotator
9	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
10	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
11	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal ring
12	500550069-0001	Ventily sada	Valve set
13	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
14	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly




Position	Part number	Název	Name
2	193500100-T040	Startér kompletní	Starter assembly
4	160210006-0005	Kryt ventilátoru	Fan cover
6	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch




Position	Part number	Název	Name
1	170021086-0001	Karburátor	Carburetor
2	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
3	170430048-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170440096-0001	Příruba karburátoru	Air intake pipe
5	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Air intake pipe gasket
6	113300-369000	Primer	Starting hand pump




Position	Part number	Název	Name
1	270020097-0001	Setrvačník	Flywheel
2	270920180-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
3	380140102-0004	Šroub přírubový M6x25	Flange bolt M6x25
4	160180007-0001	Ventilátor	Fan
5	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
6	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5




Position	Part number	Název	Name
1	171680128-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
5	171600036-0001	Pružina	Governor spring
6	171610002-0001	Pružina plynu	Throttle return spring
7	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
10	171620001-0003	Páka regulace otáček	Governor arm



Position	Part number	Název	Name
1	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	30-404	Vzduchový filtr	Air filter element
4	380740471-0001	Hadička odvětrání	Breathing tube



Position	Part number	Název	Name
1	180570794-0001	Výfuk kompletní	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870040-0001	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
2	170720001-0001	Sítka zátky	Fuel filter
4	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank joint
5	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
8	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
9	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube