







Position	Part number	Název	Name
1	190002001	Madlo	Handle
2	23050109202	Motor G200F	Engine G200F
3	190002003	Řemenice motoru	Engine sheave
4	190002004	Šasí	Deck
5	190002005	Klínový řemen	V belt
6	190002006	Kryt řemenu	Belt cover
7		Ložisko	Bearing
8	190002008	Zadní kolo s ložiskem	Rear wheel with bearing
9	190002009	Domeček s ložiskem	Bearing housing
10	190002010	Přední kolo	Front wheel assembly
11	190002011	Řemenice hnaná	Driven sheave
12	190002012	Hřídel kotouče	Cutting blade shaft
13	190002013	Přední osa kol	Front wheel axle
14	190002014	Podložka kotouče	Cutting blade washer
15	HECHT001900	Řezný kotouč	Cutting blade
16	190002016	Kryt kotouče	Cutting blade cover
17	190002017	Vodící tyč	Pointer
18	190002018	Nádrž	Tank
19	190002019	Zátka nádrže	Tank cap
20	190002020	Šneková hřídel	Worm shaft
21	190002021	Domeček s ložiskem	Bearing housing
22	190002022	Rám	Frame
23	190002023	Ovládací kolo	Control wheel
24	190002024	Aretační páčka	Locking lever
25	190002025	Křídlová matice	Knob nut
26	190002026	Šroub pravého kola s podložkou	Right wheel bolt with washer
	190002027	Šroub levého kola s podložkou	Left wheel bolt with washer
28	190002028	Matice kotouče	Cutting blade nut
29	190002029	Zástěrka	Cover
30	190002030	Hadice	Hose
31	190002031	Pouzdro	Sleeve
32	190002032	Pero	Key




Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník M6x113,5	Stud bolt M6x113,5
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník M8x34	Stud bolt M8x34
6	A969P	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover




Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crank case
2	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
3	785001015	Podložka	Drain bolt washer
4	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Oil drain bolt M10x1,25-15
5	581201038	Olejové čidlo	Oil sensor
6	380140011-0004	Šroub M6x10	Flange bolt M6x10
7	281890001-0001	Olejový spínač	Oil level switch
9	171750002-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	6205	Ložisko 6205	Ball bearing 6205
11	380450531-0001	Podložka 6x21x6	Plain washer 6x21x6
12	381350004-T040	Závlačka	Cotter pin
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft




Position	Part number	Název	Name
1	581201029	Olejová měrka	Oil gauge assembly
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
5	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket




Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
5	130150039-0001	Ojnice kompletní	Connecting rod assembly
6	380620050-0001	Woodruffovo pero 4x5,5x12,5	Semicircle key 4x5,5x12,5
7	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
8	540011076	Pero 4,7x4,7x38	Key 4,7x4,7x38




Position	Part number	Název	Name
1	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
2	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide board
3	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
4	140690003-0001	Zdvíhátko	Tappet
5	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
6	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
7	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
8	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
9	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal ring
10	500550024-0001	Ventily sada	Valve set




Position	Part number	Název	Name
2	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch
4	160210075-0003	Kryt ventilátoru	Fan cover
7	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly




Position	Part number	Název	Name
1	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Air intake pipe gasket
2	170440096-0001	Příruba karburátoru	Air intake pipe
3	170430048-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
5	170020406-0004	Karburátor	Carburetor
6	172920001-0001	Páčka sytiče	Choke lever




Position	Part number	Název	Name
2	270920162-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
5	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180007-0001	Ventilátor	Fan
12	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
13	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5




Position	Part number	Název	Name
1	171680128-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
10	171600036-0001	Pružina	Governor spring
13	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor lever
14	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
15	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod



Position	Part number	Název	Name
1	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	380440002-0001	Křídlová matice	Wing nut
3	180070087-0001	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
4	30-404	Vzduchový filtr	Air filter element
5	380740471-0001	Hadička odvětrání	Breathing tube



Position	Part number	Název	Name
1	180570794-0001	Výfuk	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870039-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
2	170720001-0001	Sítka zátky	Fuel filter
4	170500508-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
5	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank joint
6	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
7	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube