











Position	Part number	Název	Name
1	263000001	Objímka	Sleeve
2	263000002	Ovládání plynu	Throttle Lever
3	263000003	Bowden plynu	Throttle Cable
4	SI-06*40	Šroub M6x40	Bolt M6x40
5	M-06	Pojistná matice M6	Locknut M6
6	263000006	Držák ovládací páky	Handle bracket
7	263000007	Bowden páky spojky	Clutch lever cable
8	263000008	Rukojeť madla	Handle Sleeve
9	263000009	Vypínač motoru	Engine ON/OFF Switch
10	263000010	Bowden páky řízení	Steering lever cable
11	SI-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
12	P-06	Podložka 6	Washer 6
13	263000013	Držák páky řízení	Steering lever bracket
14	263000014	Čep	Short Pin
15	263000015	Pouzdro	Nylon sheath
16	TK-05	Třmenový kroužek 5	E-clip 5
17	263000017	Páka pro zatáčení	Steering lever
18	263000018	Páka spojky pojezdu	Clutch lever
19	263000019	Krytka	Safety cap
20	263000020	Pružina	Compression Spring
21	263000021	Čep 4x25	Cylindrical pin 4x25
22	263000022	Horní madlo	Upper handlebar
23	SI-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
24	S-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
25	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
26	263000026	Deska pravá	Plate (Right)
27	263000027	Deska levá	Plate (Left)
28	263000028	Spodní rám madla	Handle Mounting Frame
29	M-10	Matice M10	Nut M10
30	P-10	Podložka 10	Washer 10
31	SV-10*65	Šroub M10x65	Bolt M10x65
32	263000032	Upínací objímka převodovky	Gearbox Press Board
33	SB-94	Matice M8	Nut M8
34	P-08	Podložka 8	Washer 8
35	P-08	Podložka 8	Washer 8
36	SV-08*40	Šroub M8x40	Bolt M8x40

Position	Part number	Název	Name
37	263000037	Klínový řemen B762	Belt B762
38	263000038	Kryt řemenu horní	Upper belt cover
39	263000039	Kryt řemenu spodní	Lower belt cover
42	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
43	263000043	Spojka na motoru kompletní	Clutch assembly
44	263000044		Control cable fixed board
45	263000045	Podpěra levá	Support Plate (L)
46	263000046	Podpěra pravá	Support Plate (R)
47	SI-10*70	Šroub M10x70	Bolt M10x70
48	SI-10*20	Šroub M10x20	Bolt M10x20
49	P-10	Podložka 10	Washer 10
50	263000050	Silenblok	Rubber Washer
51	263000051	Šroub M6x20	Bolt M6x20
52	SB-94	Matice M8	Nut M8
53	263000053	Pružina	Spring
54	263000054	Krytka středových kol	Support wheel cover
55	S-10*20	Šroub M10x20	Bolt M10x20
56	P-10	Podložka 10	Washer 10
57	6204-RS	Ložisko 6204-RS	Bearing 6204-RS
58	PKD-47	Pojistný kroužek vnitřní 47	Circlip for hole 47
59	263000059	Středové kolo pásu	Support Wheel
60	263000060	Gufero 25x47x7	Oil seal 25x47x7
61	263000061	Šasí	Deck
62	S-16*100	Šroub M16x100	Bolt M16x100
63	M-16	Matice M16	Nut M16
64	263000064	Přítlačná deska přední osy	Front axle pressing plate
65	263000065	Pružina přední osy	Adjustment Spring
66	263000066	Krytka přední osy kol	Front wheel axle cover
67	PKD-42	Pojistný kroužek vnitřní 42	Circlip for hole 42
68	263000068	Ložisko 6905-Z	Bearing 6905-Z
69	263000069	Přední kolo pásu	Guide Wheel
70	263000070	Těsnění 42x30x7	Gasket 42x30x7
71	263000071	Pás 180x60	Caterpillar Chain 180x60
72	P-16	Podložka 16	Washer 16
73	263000073	Přední nosník	Support Bracket
74	263000074	Osa vyklápění korby	Shaft for box dumping


Position	Part number	Název	Name
75	263000075	Čep 4x35	Pin 4x35
76	S-10*25	Šroub M10x25	Bolt M10x25
77	263000077	Pístnice pro vyklápění	Piston rod
78	263000078	Přední osa kol	Front wheel axle
79	263000079	Rukojeť páky řazení	Gear lever handle
80	263000080	Páka řazení	Gear Shift Lever
81	263000081	Těsnící kroužek 20	Obturating Ring 20
82	263000082	Matice	Orientation Nut
83	263000083	O kroužek 10,5x1,8	O-Ring 10,5x1,8
84	263000084	Čep 5x30	Pin 5x30
85	263000085	Kulička	Steel Ball
86	263000086	Pružina	Spring
87	263000087	Vidlice řazení v převodovce	Gearshift Fork
88	263000088	Hřídel vidlice řazení	Gearshift Fork Shaft
89	263000089	Kloub řazení	Gear shift lever joint
90	263000090	Odvzdušnění	Vent-Plug
91	263000091	Těsnící kroužek 14	Obturating Ring 14
92	SI-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
93	263000093	Šroub M8x130	Bolt M8x130
94	263000094	Těsnící kroužek 6	Obturating Ring 6
95	263000095	Gufero 17x40x7	Oil Seal FB17x40x7
96	263000096	Kliková skříň levá	Gearbox Case (L)
97	263000097	Čep skříně	Gearbox pin
98	263000098	Těsnění klikové skříně	Gearbox gasket
99	263000099	Ložisko 6303	Bearing 6303
100	263000100	Hnaný hřídel	Gear Shaft III
101	263000101	Ozubené kolo III-2	Gear III-2
102	263000102	Pouzdro III-2	Gear III-2 Bush
103	263000103	Ozubené kolo III-4	Gear III-4
104	263000104	Ozubené kolo III-3	Gear III-3
105	263000105	Pero 5x20	Key C5x20
106	263000106	Vstupní hřídel (hnací)	Shaft II
107	263000107	Ozubené kolo III-1	Gear II -1
108	263000108	Pouzdro 2	Bush 2
109	263000109	Ozubené kolo II -2	Gear II -2
110	263000110	Ozubené kolo II -3	Gear II -3

Position	Part number	Název	Name
111	263000111	Pouzdro 1	Bush 1
112	263000112	Ozubené kolo II -4	Gear II -4
113	263000113	Ozubené kolo II -5	Gear II -5
114	263000114	Kliková skříň pravá	Gearbox Case (R)
115	263000115	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
116	263000116	Ozubené dvojkolo	Duplex gear
117	263000117	Předlohový hřídel	Shaft I
118	263000118	Ozubené kolo	Gear
119	263000119	Pojistný kroužek 15	Circlip 15
120	263000120	Ložisko 6302	Bearing 6302
121	263000121	Táhlo řízení (na převodovce)	Swing Plate
122	263000122	Hřídel táhla řízení (pravá)	Clutch Fork Shaft (R)
123	263000123	Vidlice řazení (řízení)	Clutch Fork
124	263000124	Čep M8x25	Lock pin M8x25
125	263000125	Záslepka	Plug
126	263000126	Hřídel táhla řízení (levá)	Clutch Fork Shaft (L)
127	263600160	Vypouštěcí šroub M14x1,5	Oil drain bolt M14x1,5
128	263000128	Táhlo bowdenu	Brake Pull Plate
129	263000129	Unašeč spojky	Clutch retainer
130	263000130	Spojkové čelisti	Brake clutch block
131	263000131	Spojkový zvon	Clutch drum
132	263000132	Šroub	Bolt
133	263000133	Výstupní těsnění	Output Gear Bush Gasket
134	263000134	Těsnění 1	Gasket 1
135	PK-25	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
136	263000136	Podložka pružiny	Spring Gasket
137	263000137	Pružina	Clutch Spring
138	263000138	Vodící pouzdro pružiny	Spring Guidebush
139	263000139	Spojkové pouzdro řízení	Clutch Bush
140	263000140	Výstupní ozubené kolo velké	Output gear big
141	263000141	Vodící kolo řízení	Joint Bush
142	263000142	Kulička	Ball
143	263000143	Pojistný kroužek 26	Circlip 26
144	263000144	Pojistný kroužek 58	Circlip 58
145	263000145	Výstupní ozubené kolo malé	Output gear small
146	263000146	Pouzdro	Output gear bushing


Position	Part number	Název	Name
147	263000147	Šroub M10x60	Bolt M10x60
148	263000148	Podložka 6	Washer 6
149	263000149	Gufero 25x42x7	Oil Seal 25x42x7
150	263000150	Pouzdro výstupní hřídele	Output shaft bushing
151	263000151	Krycí příruba hřídele	Output shaft cover flange
152	263000152	Spodní kryt převodovky	Gearbox guard cover
154	263000154	Výstupní hřídel	Output Shaft
155	263000155	Hnací kolo pásu	Driving Wheel
156	263000156	Gufero 16x22x4	Oil Seal FB16x22x4
157	263000157	Bowden vyklápění	Dumping cable
158	263000158	Objímka 28	Sleeve 28
159	263000159	Madlo vyklápění	Handle Weldment
160	263000160	Rukojeť madla	Handle Sleeve(φ28)
161	263000161	Horní madlo korby	Body Weldment plate (front)
162	263000162	Bočnice	Body Weldment plate (side)
163	263000163	Přední deska korby	Body Weldment plate (back)
164	263000164	Spodní deska korby	Body Weldment plate (bottom)
165	263000165	Křídlová matice	Star Grip Knob
166	263000166	Pružina	Backstop spring
167	263000167	Čep M8x70	Pin roll M8x70
168	263000168	Západka korby	Dump box safety ratchet
169	263000169	Pružina	Torsional Spring
170	263000170	Záslepka	Body weldment cap
171	263000171	Šroub M6x16	Bolt M6x16
172	263000172	Šroub M6x20	Bolt M6x20
173	263000173	O kroužek 12,5x2,4	O-Ring 12,5x2,4
174	263000174	Čep 3x30	Pin 3x30
175	263000175	Čep 2,5x20	Pin 2,5x20
176	263000176	Šroub M8x30	Bolt M8x30
177	P-08	Podložka 8	Washer 8
198	P-06	Podložka 6	Washer 6




Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník M6x113,5	Stud bolt M6x113,5
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník M8x34	Stud bolt M8x34
6	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover




Position	Part number	Název	Name
1	110810195-0001	Kliková skříň	Crank case
2	380650490-0001	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
4	110260025-0001	Vypouštěcí šroub M10x15	Oil drain bolt M10x15
5	281890003-0001	Čidlo	Oil alart unit
7	281850157-0001	Olejevý spínač	Oil level switch
9	171750001-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	6205	Ložisko 6205	Ball bearing 6205
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft




Position	Part number	Název	Name
1	110690035-0001	Olejová měrka	Oil gauge assembly
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	380650491-0001	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
5	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket




Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
6	130150039-0001	Ojnice kompletní	Connecting rod assembly
7	380620050-0001	Woodruffovo pero 4x5,5x12,5	Semicircle key 4x5,5x12,5
8	130290097-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
9	380620040-0001	Pero 4,7x4,7x70	Key 4,7x4,7x70




Position	Part number	Název	Name
1	140470001-T040	Matice ventilu	Adjusting nut
2	140490012-T040	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
3	140460030-0001	Vahadlo ventilu	Valve rocker arm
4	140480012-T040	Seřizovací šroub ventilu	Valve screw
5	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide board
6	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
7	140690003-0001	Zdvihátko	Tappet
8	140320001-0001	Krytka ventilu	Valve rotator
9	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
10	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
11	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal ring
12	500550069-0001	Ventily sada	Valve set
13	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
14	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly




Position	Part number	Název	Name
2	193500100-T040	Startér kompletní	Starter assembly
4	160210006-0005	Kryt ventilátoru	Fan cover
6	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch




Position	Part number	Název	Name
1	170021068-0001	Karburátor	Carburetor
2	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
3	170430048-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170440096-0001	Příruba karburátoru	Air intake pipe
5	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Air intake pipe gasket
6	113300-369000	Primer	Starting hand pump




Position	Part number	Název	Name
1	270020097-0001	Setrvačník	Flywheel
2	270920180-0001	Zapalování	Ignition
3	380140102-0004	Šroub přírubový M6x25	Flange bolt M6x25
4	160180007-0001	Ventilátor	Fan
5	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
6	380370051-0001	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5




Position	Part number	Název	Name
1	171680128-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
5	171600084-0001	Pružina	Governor spring
6	171610002-0001	Pružina plynu	Throttle return spring
7	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
10	171620001-0003	Páka regulace otáček	Governor arm



Position	Part number	Název	Name
1	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	30-404	Vzduchový filtr	Air filter element
4	380740471-0001	Hadička odvětrání	Breathing tube



Position	Part number	Název	Name
1	180570794-0001	Výfuk kompletní	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870040-0001	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
2	170720009-0001	Sítka zátky	Fuel filter
4	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank joint
5	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
8	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
9	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube