


Position	Part number	Název	Name
1	H31801	Šroub	Screw
2	H31802	Šroub	Screw
3	H31803	Pružná podložka	Spring washer
4	H31804	Podložka	Washer
5	H31805	Poklice kola	Wheel cover
6	H31806	Podložka	Washer
7	H31807	Kolo	Wheel
8	H31808	Šroub	Screw
9	H31809	Držák pistole	Shelf
10	H31810	Přední skříň	Front housing
11	H31811	Motor s čerpadlem	Motor with pump assembly
12	H31812	Kryt spínače	Switchbox
13	H31813	Skříň spínače	Switchbox
14	H31814	Spínač	Switch
15	H31815	Šroub	Screw
16	H31816	Zadní skříň	Rear housing
17	H31817	Panel	Panel
19	H31819	Průchodka kabelu	Cable grommet
23	H31823	Přívodní kabel	Power cord
24	H31673	Pistole kompletní	Pressure gun
25	H31628	Tlaková hadice	Pressure hose



Position	Part number	Název	Name original
12	HM31812	Pružina	Spring
24	HM31824	Konektor	Hose connector
25	HM31825	Tlakový spínač	Pressure switch
25-3	HM318253	Spínač	Switch
25-19	FB601-01-10	Pouzdro spínače	Plastic sleeve