






Position	Part number	Název	Name
12	322000012	Silenblok	Rubber foot
14	322000014	Kolo	Wheel
15	322000015	Osa kola	Axle
21	322000021	Filtr	Filter
22	322000022	Hadička	Tube
24	322000024	Pouzdro	Protection sheath
25	322000025	Hadička	Tube
26	322000026	Čerpadlo kompletní	Water pump assembly
28	322000028	Tlaková hadice	High Pressure Hose
29	322000029	Pistole	Trigger Gun
30	322000030	Nástavec pistole	Lance
31	322000031	Tryska	Nozzles



Position	Part number	Název	Name
1	3220C0001	Skříň	Case
2	3220C0002	O kroužek 13,2x1,8	O ring 13,2x1,8
3	3220C0003	Zátka	Plug
4	3220C0004	Gufero	Oil seal
5	3220C0005	Axiální ložisko	Thrust bearing
6	3220C0006	Excentr	Wobble plate
7	3220C0007	Axiální ložisko	Thrust bearing
8	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
9	3220C0009	Podložka	Washer
10	3220C0010	Pružina	Spring
11	3220C0011	Píst	Piston
12	3220C0012	O kroužek 73x2,65	O ring 73x2,65
13	3220C0013	Vedení pístů	Piston seat
14	3220C0014	Šroub M8x25	Screw M8x25
15	3220C0015	Gufero 12x20x6	Oil seal 12x20x6
16	3220C0016	Podložka	Washer
17	3220C0017	O kroužek 22,4x1,8	O ring 22,4x1,8
18	3220C0018	Podložka 12x20x4	Washer 12x20x4
19	3220C0019	Těsnění	Sealing
20	3220C0020	Podložka	Washer
21	3220C0021	Těsnění 12x20x5	Seal 12x20x5
22	3220C0022	Kryt ventilu	Valve cover
23	3220C0023	Pružina ventilu	Spring
24	3220C0024	Těsnění ventilu	Gasket
25	3220C0025	Sedlo ventilu	Valve seat

Position	Part number	Název	Name
26	3220C0026	O kroužek 4,5x1,8	O ring 4,5x1,8
27	3220C0027	O kroužek 9x1,8	O ring 9x1,8
28	3220C0028	Sítko	Filter
29	3220C0029	Vstupní konektor	Intake connector
30	3220C0030	Převlečná matice	Nut
31	3220C0031	O kroužek 14x1,8	O ring 14x1,8
32	3220C0032	Rozvaděč čerpadla	Manifold
33	3220C0033	Šroub M8x45	Screw M8x45
34	3220C0034	O kroužek 12x2	O ring 12x2
35	3220C0035	Záslepka	Plug
36	3220C0036	O kroužek 14x2	O ring 14x2
37	3220C0037	Bezpečnostní ventil	Valve
38	3220C0038	Matice M6	Nut M6
39	3220C0039	Regulační matice	Adjusting nut
40	3220C0040	Regulační pružina	Spring
41	3220C0041	Podložka	Washer
42	3220C0042	Pouzdro ventilu	Valve sleeve
43	3220C0043	O kroužek 12,8x1,8	O-ring 12,8x1,8
44	3220C0044	Podložka	Washer
45	3220C0045	O kroužek 6x1,8	O-ring 6x1,8
46	3220C0046	Táhlo ventilu	Valve rod
47	3220C0047	O kroužek 8,5x1,8	O-ring 8,5x1,8
48	3220C0048	Podložka	Washer
49	3220C0049	Pružina	Spring
50	3220C0050	Osa ventilu	Axle
51	3220C0051	Horní sedlo ventilu	Upper seat
52	3220C0052	Kroužek	Ring
53	3220C0053	O kroužek 10x1,8	O-ring 10x1,8
54	3220C0054	Kulička	Ball
55	3220C0055	Spodní sedlo ventilu	Lower seat
56	3220C0056	Hlava čerpadla	Valve head
57	3220C0057	Šroub M5x30	Screw M5x30
58	3220C0058	O kroužek 4x2	O-ring 4x2
59	3220C0059	Záslepka	Plug
60	3220C0060	O kroužek 7,5x1,8	O-ring 7,5x1,8
61	3220C0061	Pružina	Spring
62	3220C0062	Kulička	Ball
63	3220C0063	O kroužek 3,55x18	O-ring 3,55x18
64	3220C0064	Spojka	Connector
65	3220C0065	O kroužek 4x2,65	O-ring 4x2,65
66	3220C0066	Pouzdro	Valve core
67	3220C0067	Pružina	Spring
68	3220C0068	Tryska	Nozzle
69	3220C0069	Venturiho trubice	Venturi tube
70	3220C0070	Výstupní konektor	Outlet connector
71	3220C0071	Závlačka	U Pin



Position	Part number	Název	Name
2	322001002	Palivová hadička	Tube fuel
4	322001004	Vičko palivové nádrže	Cap comp fuel filler
5	322001005	Sítka nádrže	Filter fuel
6	322001006	Palivová nádrž	Tank comp fuel
7	322001007	Pružina	Spring throttle return
8	322001008	Pružina	Spring throttle return
9	322001009	Páka regulace otáček	Arm governor
12	322001012	Ovládací táhlo regulátoru	Shaft governor arm
13	322001013	Táhlo	Rod governor
16	322001016	Kulisa regulace otáček	Control assy
18	012021500002	Startér kompletní	Starter
19	322001019	Olejevá zátka	Oil stick
20	322001020	Ojnice kompletní	Connecting rod
21	322001021	Pístní čep	Piston pin
22	322001022	Pojistný kroužek pístního čepu	Piston circlip
23	322001023	Píst	Piston
24	322001024	Pístní kroužky set	Piston ring set
26	322001026	Svorník-výfuk	Exhaust stud bolt
27	322001027	Vypínač motoru	Engine switch assy
28	322001028	Kryt ventilátoru	Fan cover
30	322001030	Miska startéru	Starter pulley
31	322001031	Ventilátor	Fan
32	322001032	Setrvačnick	Flywheel assy
34	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
36	322001036	Kontrolní spínač hladiny oleje	Oil alarm unit
38	322001038	Výpustný šroub	Drain bolt

Position	Part number	Název	Name
39	322001039	Kliková skříň	Crankcase
40	6205	Ložisko 6205	Radial ball bearing
41	322001041	Spínač hladiny oleje	Oil level switch
42	322001042	Regulátor otáček	Governor gear
43	322001043	Vahadlo ventilu	Valve rocker arm
44	322001044	Seřizovací šroub	Bolt
45	322001045	Vodící deska	Plate assy
46	322001046	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
47	322001047	Woodruffovo pero	Woodruff key
48	322001048	Tlumič výfuku kompletní	Muffler assy
49	322001049	Kliková hřídel	Crankshaft
50	322001050	Těsnění klikové skříně	Crankcase seal
51	322001051	Olejová měrka kompletní	Oil filler cap
52	322001052	Těsnění výfuku	Muffler gasket
53	322001053	Kryt klikové skříně	Cover
56	322001056	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner
57	322001057	Výfukový ventil	Exhaust valve
58	322001058	Zdvíhátko	Valve lift
59	322001059	Vačková hřídel kompletní	Camshaft assy
61	322001061	Matice	Nut
62	322001062	Matice ventilu	Adjusting pivot nut
64	322001064	Zapalování kompletní	Ignition coil assy
67	322001067	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
69	322001069	Karburátor	Carburetor
70	322001070	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
71	322001071	Příruba karburátoru	Insulator, carburetor
72	322001072	Těsnění sání	Packing insulator
73	322001073	Svorník	Stud bolt
75	322001075	Ventilové víko	Valve head cover
76	322001076	Těsnění ventilového víka	Valve head cover gasket
77	322001077	Krytka ventilu	Valve cap
78	322001078	Zajišťovací podložka sání	Seal guide
79	322001079	Zajišťovací podložka výfuk	Retainer valve spring
80	322001080	Pružina ventilu	Valve spring
81	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
82	322001082	Hlava válce	Head comp cylinder
83	322001083	Těsnění válce	Cylinder gasket
84	322001084	Sací ventil	Intake valve
90	322001090	Těsnění ventilu	Guide seal
91	322001091	Pero	Key