





Position	Part number	Název	Name
1	555600001	Svorka bowdenu	Cable clamp
2	555600002	Podložka 4	Washer 4
3	ST4,2*19	Šroub ST4,2x19	Screw ST4,2x19
4	ST4,2*32	Šroub ST4,2x32	Screw ST4,2x32
5	555600005	Spodní kryt páky plynu	Lower cover of throttle lever
7	5556000072	Bowden pojezdu	Driving cable
8	555600008	Šroub M6x40	Bolt M6x40
9	555600009	Šroub	Bolt
10	555600010	Návlek madla	Upper handle sheath
11	555600011	Páka pojezdu	Driving pulling pole
12	P-10	Podložka 10	Washer 10
13	M-06	Matice M6	Nut M6
14	555600014	Horní madlo	Upper handle
15	555600015	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
16	555600016	Podložka	Washer
17	555600017	Matice M8	Nut M8
18	555600018	Horní kryt páky plynu	Upper cover of throttle lever
19	555600019	Šroub M6x60	Bolt M6x60
20	555610020	Páka plynu s bowdenem	Throttle lever with cable
21	555600021	Držák madla startéru	Starter handle hook
22	555600022	Matice M6	Nut M6
23	555610023	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
24	555600024	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear ring
28	555600028	Páka rychloupínání madla	Handle fastlocking lever
29	555600029	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear ring
30	M-08	Matice M8	Nut M8
31	555600031	Spodní madlo	Lower handle
32	555600032	Šroub	Bolt
33	555600033	Křídlová matice	Knob nut
34	555600034	Víko koše	Rear flap board
35	555600035	Pružina víka koše	Rear board spring
36	555600036	Osa víka koše	Rear board axle
37	555600037	Zadní lišta	Rear plate
38	555600038	Pravý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
39	555600039	Šroub	Bolt
41	555600041	Šroub M5x14	Bolt M5x14
42	555600042	Hřeben zdvihu sečení	Height adjustment board
43	M-05	Matice M5	Nut M5
44	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
45	S-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
46	555600046	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
47	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
48	5556000481	Klapka bočního výhozu	Side discharge flap board
49	555600049	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protecting cover
51	555600051	Pružina bočního výhozu	Side discharge spring
52	555600052	Osa bočního výhozu	Side discharge axle
53	555600053	Podložka	Washer
54	5556000571	Šasí	Deck
55	ST8*13	Šroub ST8x13	Bolt ST8x13
56	5556000591	Přední kryt šasí	Deck front cover
57	555600057	Páka zdvihu sečení	Height adjustment board
58	555600058	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
59	555600059	Podložka	Washer
60	546010155	Zadní kolo	Rear wheel
61	5556000611	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
62	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear

Position	Part number	Název	Name
63	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
64	26809000102	Čep pojezdu	Pin
65	M-05	Matice M5	Nut M5
66	555600066	Domeček ložiska	Bearing housing
67	S-05*16	Šroub M5x16	Bolt M5x16
68	5556000682	Převodovka pojezdu	Gearbox
68-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
69	555600069	Pouzdro přední osy	Front axle support
70	P-08	Podložka 8	Washer 8
71	555600071	Šroub M8x20	Bolt M8x20
72	546010166	Klínový řemen Z710	V-belt Z710
73	555600073	Šroub	Bolt
74	555600074	Pojistka přední osy	Front axle clip
75	555600075	Přední osa kol	Front wheel axle
76	P-04	Podložka 4	Washer 4
77	ST3,5*13	Šroub ST3,5x13	Bolt ST3,5x13
78	555600078	Podložka	Washer
79	555600079	Žací nůž	Blade
80	555600080	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
81	555600081	Šroub nože	Blade bolt
82	555600082	Unašeč nože	Blade holder
83	555600083	Klínek unašeče	Flat key
84	555600084	Podložka	Washer
85	5556000851	Přední kolo	Front wheel
86	5556000861	Poklice předního kola	Front wheel cover
87	555600087	Kryt řemenu	Belt protecting cover
88	555600088	Woodruffovo pero	Woodruff key
89	555600089	Šroubek řemenice	Bolt M6x8
90	555600090	Řemenice motoru	Engine sheave
91	TK-12	Třmenový kroužek 12	E clip 12
92	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
93	555600093	Táhlo zdvihu sečení	Height adjustment rod
94	M-06	Matice M6	Nut M6
95	555600095	Zadní osa kol	Rear wheel axle
96	555600096	Šroub M8x45	Bolt M8x45
97	555600097	Podložka	Washer
98	555600098	Šroub M8x75	Bolt M8x75
99	P-08	Podložka 8	Washer 8
100	555600100	Pružina táhla zdvihu	Spring
101	ST4,2x16	Šroub ST4,2x16	Bolt ST4,2x16
102	555600102	Levý držák spodního madla	Left bracket lower handle
103	555600103	Rám koše	Grasscatcher frame
104	555600104	Zadní náběh šasí	Rear plastic block
105	555600105	Indikátor plnosti koše	Grasscatcher level indicator
106	555600106	Krytka pod madlo koše	Plastic cover
107	ST4,2x9,5	Šroub ST4,2x9,5	Bolt ST4,2x9,5
108	555600108	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
109	555600109	Potah koše	Grasscatcher bag
110	546010140	Pružina pojistky krytu	Spring
111	ST2,9x13	Šroub ST2,9x13	Screw ST2,9x13
112	555600112	Pojistka bočního výhozu	Locking plate
113	555600113	Tlačítko pojistky	Button
120	555600120	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
121	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing



Position	Part number	Název	Name
1	555611001	Páka regulace otáček	Governor lever
4	555611004	Regulátor otáček	Governor gear assembly
7	555611007	Vačková hřídel	Camshaft
8	555611008	Primer	Primer
9	555611009	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
10	555611010	Vzduchový filtr	Air filter element
11	555611011	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
13	555611013	Hadička	Tube
14	555611014	Vratná pružina	Return spring
15	555611015	Palivová hadička	Fuel tube
17		Svorka hadičky (2ks)	Fuel tube clip (2pcs)
16	555611016	Držák vratné pružiny	Bracket
18	555611017	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
19	555611018	Táhlo regulace otáček	Governor rod
20-1	555611020	Zdvíhátko ventilu (2ks)	Valve tappet (2pcs)
20-2		Zdvíhací tyčka ventilu (2ks)	Valve pushing rod (2pcs)
20-3		Vodítko ventilu	Valve guide plate
21-1	555611021	Sací ventil	Intake valve
21-2		Výfukový ventil	Exhaust valve
21-3		Těsnění ventilu	Valve seal
21-4		Pružina ventilu (2ks)	Valve spring (2pcs)
21-5		Podložka pružiny ventilu (2ks)	Valve spring seat (2pcs)
23	555611025	Pístní kroužky set	Piston ring set
24		Pístní čep	Piston pin
25		Píst	Piston
26		Pojistka pístního čepu (2ks)	Piston pin clip (2pcs)
27	555611027	Ojnice	Connecting rod
28	555611028	Palivový filtr	Fuel tank filter
29	555611029	Palivová nádrž	Fuel tank
30	555611030	Palivová zátka	Fuel tank cap
31	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
34		Gufero	Oil seal
35	555611035	Cívka zapalování	Ignition coil
37	555611037	Svorník startéru	Stud bolt
38	555611038	Setrvačnick	Flywheel
39	555611039	Kryt motoru	Engine cover
40	555611040	Startér mechanický	Starter assembly
41	555611041	Matice	Nut
42	555611042	Kryt odvodušnění	Breathing cover
43	555611043	Svorník startéru	Stud bolt
44	555611044	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
45	555611045	Pružina	Spring
46	555611046	Membrána odvodušnění	Breathing membrane
47	555611047	Brzda motoru	Engine brake
48	555611048	Pružina brzdy	Engine brake spring
49	555611049	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
50	555611050	Těsnění výfuku	Muffler gasket
51	555611051	Výfuk	Muffler
52	555611052	Kryt výfuku	Muffler cover
58	555611058	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set
59	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
60	555611060	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
61	555611061	Ventilové víko	Cylinder head cover
63	555611063	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
64	555611064	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
65	555611065	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket

Position	Part number	Název	Name
66	555611066	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
67	555611067	Kliková hřídel	Crankshaft
68	555611068	Karburátor	Carburetor
69	555611069	Olejová měrka	Oil dipstick
70	555611070	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
71	555611071	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
72	555611072	Podložka	Washer
73	555611073	Podložka klikové hřídele	Crankshaft washer
75		Gufero	Oil seal
76	555611076	Víko motoru	Crankcase cover
77	555611077	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
78		Gufero	Oil seal