





Position	Part number	Název	Name
1	ST4,2*10	Šroub ST4,2x10	Screw ST4,2x10
2	937500002	Dlaňová pojistka	Safety lever
3	937500003	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
4	ST3,5*9,5	Šroub ST3,5x9,5	Screw ST3,5x9,5
5	M-05	Matice M5	Nut M5
6	937500006	Pravý kryt madla	Right handle cover
7	937500007	Levý kryt madla	Left handle cover
8	937500008	Šroub M5x30	Screw M5x30
9	937500009	Páčka plynu	Throttle trigger
10	937500010	Pružina páčky plynu	Throttle trigger spring
11	937500011	Vypínač motoru	Engine switch
13	937500013	Bowden plynu	Throttle cable
16	P-05	Podložka 5	Flat washer 5
17	ST4,8*19	Šroub ST4,8x19	Screw ST4,8x19
18	937500018	Kryt	Shield
19	937500019	Základna	Base
20	937500020	Pružina	Spring
21	937500021	Šroub M5x18	Screw M5x18
22	937500022	Podložka 5x12x1,5	Washer 5x12x1,5
23	937500023	Pružina	Spring
24	937500024	Podložka pružiny	Spring seat
25	937500025	Šroub M5x14	Screw M5x14
26	937500026	Vložka	Felt gasket
27	937500027	Šroub M4x10	Screw M4x10
28	937500028	Spodní díl převodovky	Gearbox lower part
29	937500029	Přídavné madlo	Auxilliary handle
30	937500030	Podložka	Plate
31	937500031	Táhlo lišty	Blade connecting rod
32	924002017	Ložisko 61805-Z	Bearing 61805-Z
33	937500033	Excentr	Eccentric gear
34	8B-608-2RS	Ložisko 608-RS	Bearing 608-RS
35	937500035	Hřídelka	Output shaft
36	937500036	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
37	6001-RS	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
38	937500038	Šroub M6x22	Screw M6x22
39	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
40	P-06	Podložka 6	Flat washer 6
41	937500041	Horní díl převodovky	Gearbox upper part
42	937500042	Maznice	Grease fitting
43	937500043	Spojkový zvon	Clutch drum
44	937500044	Kryt	Cover
45	937500045	Šroub M4x8	Screw M4x8
46	937500046	Šroub M5x12	Screw M5x12
47	937500047	Hadička odvodu	Breathing pipe
48	M-05	Matice M5	Lock nut M5
50	937500050	Čep 6x35	Čep 6x35
51	937500051	Svorník	Stud bolt
52	M-05	Matice M5	Nut M5
53	937500053	Čtyřhranná matice M5	Square nut M5
54	937500054	Pouzdro 6x8x3	Bushing 6x8x3
55	937500055	Sběrná lišta	Collecting bar
56	937500056	Horní lišta	Upper plate
57	937500057	Horní vodící lišta	Upper guide bar
58	937500058	Horní nůž	Upper blade
59	937500059	Spodní nůž	Lower blade
60	937500060	Pouzdro	Spacer

Position	Part number	Název	Name
61	937500061	Spodní vodící lišta	Lower guide bar
62	937500062	Šroub M5x24	Screw M5x24
63	937500063	Šroub M5x17	Screw M5x17
64	937500064	Kryt lišty	Blade cover



Position	Part number	Název	Name
1	927501001	Šroub víka filtru	Air filter screw
2	927501002	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
3	927501003	Předfiltr	Air filter
4	927501004	Vzduchový filtr	Air sponge filter
5	927501005	Šroub M5x60	Screw M5x60
6	ST4,2*9,5	Šroub ST4,2x9,5	Screw ST4,2x9,5
7	927501007	Pouzdro	Bushing
8	927501008	Klapka sytiče	Choke flap board
9	927501009	Objímka	Sleeve plate
10	927501010	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
11	927501011	Páčka sytiče	Choke lever
12	924601051	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
13	927501013	Držák bowdenu	Cable support
14	927501014	Karburátor	Carburetor
14-1	A431003	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
15	927501015	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
16	927501016	Šroub M5x18	Screw M5x18
17	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
18	P-05	Podložka 5	Flat washer 5
19	927501019	Pouzdro	Bushing
20	927501020	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
21	927501021	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
22	927501022	Podložka	Washer
23	P-04	Podložka 4	Washer 4
24	PP-04	Pružná podložka 4	Spring washer 4
25	SI-04*20	Šroub M4x20	Screw M4x20
27	927501027	Cívka zapalování	Ignition coil
28	133R00050	Svíčka zapalování	Spark plug
29	927501029	Průchodka	Bushing
30	927501030	Podložka	Washer
31	927501031	Kryt válce	Cylinder cover
32	927501032	Čtvercová matice M5	Square nut M5
33	927501033	Plastový kryt výfuku	Plastic muffler cover
34	927501034	Šroub M5x14	Screw M5x14
35	927501035	Šroub M5x50	Screw M5x50
36	927501036	Podložka 5	Washer 5
37	927501037	Kryt výfuku	Muffler cover
38	927501038	Šroub M5x5	Screw M5x5
39	927501039	Šroub M4x5	Screw M4x5
40	927501040	Trubka výfuku	Exhaust pipe
41	927501041	Těsnění trubky výfuku	Exhaust pipe gasket
42	927501042	Výfuk	Muffler
43	927501043	Těsnění výfuku	Muffler gasket
44	927501044	Šroub M5x20	Screw M5x20
45	927501045	Válec	Cylinder
46	927501046	Těsnění válce	Cylinder gasket
47	927501047	Pístní kroužek	Piston ring
48	927501048	Píst	Piston
49	927501049	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
50	927501050	Kliková hřídel	Crankshaft
51	6000	Ložisko 6000	Bearing 6000
53	927501053	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
54	927501054	Spodní kliková skříň	Lower crankcase
55	937501055	Gufero 10x20x5	Oil seal 10x20x5
56	927501056	Podložka spojky	Clutch washer
59	927501059	Pružina spojky	Clutch spring

Position	Part number	Název	Name
60	927501060	Spojka kompletní	Clutch assembly
61	71-P-01	Primer	Primer fuel tube
62	927501062	Palivová hadička 75mm	Fuel tube 75mm
63	927501063	Palivová hadička 100mm	Fuel tube 100mm
64	927501064	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
65	927501065	Palivová hadička 230mm	Fuel tube 230mm
66	927501066	Svorka hadičky	Fuel tube clip
67	927501067	Palivový filtr	Fuel filter
68	P-05	Podložka 5	Washer 5
69	927501069	Palivová nádrž	Fuel tank
70	927501070	Silenblok	Rubber shock absorber
71	927501071	Palivová zátka	Fuel tank cap
79	927501079	Horní kryt motoru	Engine top cover
90	927501090	Startér kompletní	Starter assembly
91	927501091	Matice M6	Nut M6
92	927501092	Setrvačnick	Flywheel
93	927501093	Šroub M5x25	Screw M5x25
94	927501094	Horní kliková skříň	Upper crankcase
95	927501095	Woodruffovo pero	Woodruff key
96	927501096	Jehlové ložisko 8x11x10	Needle bearing 8x11x10
97	927501097	Pístní čep	Piston pin