




Position	Part number	Název	Name
1	958800001	Kliková skříň pravá	Right crankcase assembly
4	958800004	Silenblok klikové skříňe spodní	Crankcase shock absorber lower
5		Ložisko	Bearing
6	958800006	Kliková skříň levá	Left crankcase assembly
8	958800004	Silenblok klikové skříňe spodní	Crankcase shock absorber lower
11	958800011	Kliková hřídel a píst - sestava	Crankshaft and piston assembly
19	958800019	Hadička pulsační	Tube pulse
23	958800023	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
24		Gufero	Oil seal
25		Gufero	Oil seal
28	958800028	Válec	Cylinder
29	958800029	Těsnění válce	Cylinder gasket
32	958800032	Kryt gufera	Oil seal cover
34	958800034	Kryt pod spojkou	Plastic cover
36	958800036	Woodruffovo pero	Woodruff key
37	958800037	Setrvačnik	Flywheel
38		Matice	Nut
39	958800039	Cívka zapalování	Ignition coil
40	958800040	Šroub výfuku	Muffler bolt
41	958800041	Těsnění výfuku	Muffler gasket
42	958800042	Výfuk	Muffler
44	958800044	Podložka výfuku	Muffler plate

Position	Part number	Název	Name
46	958800046	Těsnění sání	Cylinder intake gasket
47	958800047	Příruba sání	Intake insulator
49	958800049	Podložka spojky	Clutch washer
50	958800050	Spojka kompletní	Clutch assembly
54	958800054	Vložka pod karburátor	Carburetor shield
55	958800055	Příruba před karburátor	Carburetor intake
56	958800056	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
57	958800057	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
58	958800058	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
60	958800060	Pružina páčky plynu	Trigger spring
61	958800061	Páčka plynu	Throttle trigger
62	958800062	Čep páčky plynu	Trigger pin
63	958800063	Vypínač motoru	Engine stop switch
64	958800064	Silenblok nádrže	Fuel tank shock absorber
66	958800066	Ventilek odvodu vzduchu	Balancer
67	958800067	Průchodka odvodu vzduchu	Balancer grommet
70	958800070	Průchodka hadiček s filtrem	Fuel tube grommet with filter
71	958800071	Palivová hadička k primeru	Primer fuel tube
72	71-P-01	Primer	Primer bulb
73	958800073	Průchodka hadičky v karteru	Tube plastic grommet
74	958800074	Svorník silenbloku nádrže	Shock absorber stud bolt
76	958800004	Silenblok klikové skříně horní	Crankcase shock absorber upper
77	958800077	Záslepka	Plug
78	958800078	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
79	958800079	Silenblok příruby filtru	Filter base rubber pad
80	958800080	Kroužek	Ring
81	958800081	Karburátor	Carburetor
82	958800082	Šroub karburátoru M5x50	Carburetor bolt M5x50
83	958800083	Táhlo plynu	Throttle rod
84	958800084	Startér mechanický	Starter assembly
98	958800098	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
99	958800099	Dlaňová pojistka	Safety lever
100	958800100	Kryt madla	Handle cover
104	958800104	Táhlo sytiče	Choke lever
105	958800105	Skříň vzduchového filtru	Air filter case
107	958800107	Přední madlo	Front handle
108	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
110	958800110	Svorník vzduchového filtru	Air filter stud bolt
111	958800111	Vzduchový filtr	Air filter element
112	958800112	Víko filtru	Air filter plate
113	958800113	Matice filtru	Air filter nut
118	958800118	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
120	958800120	Olejevá zátka	Oil cap
123	958800123	Palivová zátka	Fuel cap
124	958800124	Kryt kotouče kompletní	Saw blade cover assembly
125		Pojistný kroužek	Circlip
126		Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
127	6000-Z	Ložisko 6000-ZZ	Bearing 6000-ZZ
128	958800128	Podložka	Washer
129	958800129	Spojkový zvon	Clutch drum
130	133001021	Matice M8x1,25	Nut M8x1,25
131	958800131	Šroub kotouče s přírubami	Saw blade bolt with flanges
134	958800134	Řezný kotouč	Saw blade
158	958800158	Přívodní hadice s oběma tryskami	Water hose with both nozzles
142	958800142	Plastové madlo	Plastic handle
154	6002-RS	Ložisko 6002-RS	Bearing 6002-RS

Position	Part number	Název	Name
161	958800161	Řemenice	Sheave
165	958800165	Drážkový řemen	Ribbed belt
166	958800166	Kryt řemenu	Belt cover
169	958800169	Podložka nádrže	Fuel tank bottom pad
171	958800171	Plastová opěrka	Plastic foot