




Position	Part number	Název	Name
1	703050001	Přední lišta	Front bar
2	703050002	Víko grilu	Lid cover
3	703050003	Zadní lišta	Rear bar
4	703040004	Teploměr	Thermometer
5	703040005	Horní boční deska (L+P)	Upper side board (L+R)
6	703040006	Madlo	Handle
7	703050007	Rukojeť	Grip handle
8	703040010	Šroub	Screw
9	703050008	Mřížka	Grate
10	703050010	Grilovací mřížka	Cooking grill
11	703050011	Deska	Cooking plate
12	703050012	Zadní deska	Rear board
13	703040011	Kryt hořáku	Burner cover plate
14	703040012	Spodní boční deska (L+P)	Lower side board (L+R)
15	703050015	Tělo grilu	Main body
16	703040015	Otočný knoflík	Turning knob
17	703050017	Odkapávač	Drip tray
18	703040016	Zadní lišta (L+P)	Rear bar (L+R)
19	703040017	Noha	Leg
20	703040018	Police (L+P)	Shelf (L+R)
21	703040019	Boční lišta (L+P)	Side bar (L+R)
22	703040020	Přední deska (L+P)	Front board (L+R)
23	703040021	Držák pro háček	Hook rack
24	703040022	Háček	Hook
25	703040023	Přední lišta (L+P)	Front bar (L+R)
26	703040025	Kolo	Wheel
27	703050027	Spodní police	Bottom shelf
28	703040028	Noha	Leg
31	703040031	Hořák	Burner
32	703040024	Osa kola	Wheel axle