








Position	Part number	Název	Name
1	133002001	Skříň spojky kompletní	Clutch housing assembly
2	133002002	Spojkový zvon	Clutch drum
3	PKD-35	Pojistný kroužek pro díru 35	Circlip for hole 35
4	6202-2RS	Ložisko 6202-RS	Bearing 6202-RS
5	PK-15	Pojistný kroužek 15	Circlip 15
6	133002006	Skříň spojky	Clutch case
7	133002007	Silenblok	Shock absorber
8	smazat	Šroub M5x14	Bolt M5x12
9	SI-05*25	Šroub M5x25	Bolt M5x25
10	133002010	Horní třmen tubusu	Tube upper bracket
11	133002011	Spodní třmen tubusu	Tube lower bracket
12	SI-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
13	133002014	Podložka	Washer
14	133007001	Pouzdro silenbloku	Bushing
15	133007002	Silenblok tubusu	Tube shock absorber
16	SK-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
17	P-05	Podložka 5	Washer 5
19	133002019	Úchyt popruhu	Harness clamp
20	SI-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
21	SK-05*12	Šroub M5x12	Bolt M5x12
22	133002025	Křídlový šroub	Knob screw
23	133007003	Spojka trubky	Tube connector
24	133002024	Podložka	Washer
25	133002026	Rychlospojka tubusu	Fastlocking pin
26	133002028	Horní hřídel	Upper shaft
27	133007004	Horní tubus	Upper tube
28	133002030	Přídavné madlo spodní	Front handle upper part
29	SI-05*35	Šroub M5x35	Bolt M5x35
30	133002032	Přídavné madlo horní	Front handle lower part
31	133002033	Ovládací madlo kompletní	Control handle assembly
39	133002041	Vypínač motoru	Engine stop switch
40	133002042	Západka	Link rod
41	133002043	Pružina	Spring
42	133002044	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
43	133002045	Dlaňová pojistka	Safety lever
44	133002046	Pružina páčky plynu	Throttle trigger spring
45	133002047	Páčka plynu	Throttle trigger
46	133002048	Bowden plynu	Throttle cable
50	133002029	Přídavné madlo kompletní	Auxiliary handle assembly




Position	Part number	Název	Name
1	133007005	Úhlový převod kompletní D=26	Gearcase assembly
9	135000009	Kryt úhlového převodu	Gearcase bottom cover
16	133007006	Horní podložka nástroje	Blade retainer
17	133007007	Spodní podložka nože	Blade lower washer
18	135000018	Pojistná podložka	Locking washer
19	152000026	Matice M10x1,25 L	Nut M10x1,25 L
20	135000020	Závlačka	Cotter pin
21	133002014	Podložka	Washer
22	133007002	Silenblok tubusu	Bushing
23	133007001	Pouzdro silenbloku	Tube shock absorber
24	133003025	Hřídel	Shaft
25	133007008	Tubus	Tube
26	133003027	Spojka hřídele	Shaft connector
27	M-05	Matice M5	Nut M5
28	SI-05*14	Šroub M5x14	Bolt M5x14
29	133003030	Držák krytu sečení	Mowing guard bracket
30	SI-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
31	133003032	Kryt sečení kompletní	Mowing guard assembly
33	133003034	Podložka	Washer plate
35	133003037	Přídavný kryt sečení	Additional mowing guard
36	ST4,2*13	Šroub ST4,2x13	Screw ST4,2x13
37	133003039	Nůž struny	String blade
39	600250	Nůž 3-zubý	Blade 3T
40	HECHT000109	Strunová hlava kompletní	Cutting head assembly




Position	Part number	Název	Name
1	M-05	Matice M5	Nut M5
2	133004002	Uchycení lišty	Plate holder
3	133004003	Maznice	Grease fitting
4	M-06	Matice M6	Nut M6
5	133004005	Horní objímka	Clip
6	133004006	Krycí lišta	Blade upper bar
7	smazat	Šroub M5x18	Bolt M5x18
8	133004008	Stříhací lišta kompletní	Trim blade assembly
9	133004009	Pístěná podložka	Felt washer
10	P-06	Podložka 6	Washer 6
11	133004011	Šroub	Bolt
12	P-04	Podložka 4	Washer 4
13	PP-04	Pružná podložka 4	Spring washer 4
14	SI-04*12	Šroub M4x12	Bolt M4x12
15	133004015	Spodní kryt skříně excentru	Gear case bottom cover
16	133004016	Těsnění skříně excentru	Gear case gasket
17	8B-608-2RS	Ložisko 608-RS	Bearing 608-RS
18	133004018	Excentrická hřídel	Eccentric shaft
19	133004019	Skříň excentru	Gear case
20	6000-2RS	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
21	PKD-26	Pojistný kroužek pro díru 26	Circlip for hole 26
22	133004022	Kuželové kolo hnané	Bevel gear
23	TK-06	Třmenový kroužek 6	E clip 6
24	133004024	Horní kryt skříně excentru	Gear case upper cover
25	SK-04*10	Šroub M4x10	Bolt M4x10
26	M-06	Matice M6	Nut M6
27	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
28	P-06	Podložka 6	Washer 6
29	PKD-22	Pojistný kroužek pro díru 22	Circlip for hole 22
30	133004030	Hřídel	Shaft

Position	Part number	Název	Name
31	133004031	O kroužek 3,5x41	O ring 3,5x41
32	133007009	Kryt levé skříně převodu	Left gear case cover
33	133004033	Těsnění levé skříně převodu	Left gear case gasket
34	SI-06*14	Šroub M6x14	Bolt M6x14
35	133003025	Spodní hřídel	Lower shaft
36	133003027	Spojka hřídele	Shaft connector
37	133004037	Páčka	Lever
38	133004038	Šroub	Bolt
39	133007010	Vedení pro natáčení lišty	Guide plate
40	133002014	Podložka	Washer
41	133007011	Silenblok	Tube shock absorber
42	133007012	Pouzdro silenbloku	Bushing
43	SI-05*25	Šroub M5x25	Bolt M5x25
44	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
45	P-05	Podložka 5	Washer 5
46	SI-05*10	Šroub M5x10	Bolt M5x10
47	133007013	Skříň převodu	Gear case
48	P-05	Podložka 5	Washer 5
49	133004049	Kuželové kolo hnací	Bevel gear
50	6900-Z	Ložisko 6900-Z	Bearing 6900-Z
51	133004051	Hřídel	Shaft
52	133007014	Tubus	Tube



Position	Part number	Název	Name
1	SK-04*12	Šroub M4x12	Bolt M4x12
2	133005002	Kryt čerpadla	Oil pump cover
3	133005003	Těsnění	Gasket
4	133005004	Olejová hadička	Oil tube
5	133005005	Kryt lišty	Guide bar cover
6	133005006	Olejové čerpadlo	Oil pump
8	33E40E	Řetěz 3,8" 1,3 mm 40 článků	Chain 3,8" 1,3 mm 40 links
9	133005009	Řetězová lišta	Guide bar
10	133005010	Šroub (množství oleje)	Oil adjusting screw
11	133005011	O kroužek	O ring
12	PK-06	Pojistný kroužek 6	Circlip 6
13	133007015	Skříň převodu	Gear case
14	133005014	Napínací šroub M5x40	Tensioner screw M5x40
15	133005015	Napínací čep	Tensioner nut
16	133005016	Svorník	Stud bolt
17	133005017	Plech lišty	Guide bar plate
18	133005018	Šroub M6x8	Bolt M6x8
19	133005019	Závlačka	Cotter pin
20	M-06	Matice M6	Nut M6
21	133005021	Řetězka	Sprocket
22	PKD-28	Pojistný kroužek pro díru 28	Circlip for hole 28
23	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
24	1330050241	Kuželové kolo – 8,5mm šířka kola	Bevel gear – 8,5mm gear width
26	638-ZZ	Ložisko 638-Z	Bearing 638-Z
27	962066	Matice lišty M8	Nut M8
28	133005028	Kryt řetězky	Sprocket cover
29	SI-05*25	Šroub M5x25	Bolt M5x25
30	SI-05*10	Šroub M5x10	Bolt M5x10
31	133005031	O kroužek	O ring

Position	Part number	Název	Name
32	133005032	Kuželové kolo	Bevel gear
33	8B-609-2Z	Ložisko 609-Z	Bearing 609-Z
34	P-05	Podložka 5	Washer 5
35	PK-09	Pojistný kroužek 9	Circlip 9
36	PKD-24	Pojistný kroužek pro díru 24	Circlip for hole 24
37	133002014	Podložka	Washer
38	133007016	Silenblok	Tube shock absorber
39	133007017	Pouzdro silenbloku	Bushing
40	133003025	Spodní hřídel	Lower shaft
41	133007018	Tubus	Tube
42	133003027	Spojka hřídele	Shaft connector
43	SK-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
44	P-06	Podložka 6	Washer 6
45	133005045	Šroub	Bolt
46	133005046	Olejová hadička	Oil tube
47	P-05	Podložka 5	Washer 5
48	133005048	Prachovka filtru	Sponge filter
49	133005049	Tělo olejového filtru	Oil filter
50	133005050	Olejová zátka	Oil tank cap
51	133005051	Kryt pod zátkou	Oil cap inner cover
52	133005052	Prachovka zátky	Oil cap sponge
53	133005053	Ventilek	Oil cap valve
54	133005054	Těsnění zátky	Oil cap gasket
55	133005055	Podložka	Washer



Position	Part number	Název	Name
1	343001001	Startér kompletní	Starter assembly
2	SK-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
3	1E40F-5-10	Podložka startéru	Starter washer
4	343001014	Miska startéru	Starter idle pulley
5	926500049	Palivový filtr	Fuel filter
6	133001006	Palivová hadička	Fuel tube
7	133001007	Palivová nádrž	Fuel tank
8	343001005	Palivová hadička	Fuel tube
9	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
10	133001010	Kliková skříň zadní	Rear crankcase
11	133001011	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
12	6201/P5	Ložisko 6201	Bearing 6201
13	133001013	Kliková hřídel	Crankshaft
14	343001023	Woodruffovo pero 3x5x13	Woodruff key 3x5x13
15	133001015	Kliková skříň přední	Front crankcase
16	343001024	Čep 4x10	Pin 4x10

Position	Part number	Název	Name
17	P-08	Podložka 8	Washer 8
18	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
19	343001027	Šroub M5x30	Bolt M5x30
20	133001020	Setrvačnick	Flywheel
21	133001021	Matice M8x1,25	Nut M8x1,25
22	133001022	Podložka	Washer
23	133001023	Spojka kompletní	Clutch assembly
24	133001024	Podložka šroubu spojky	Clutch bolt washer
25	133001025	Šroub spojky	Clutch bolt
26	133001026	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
27	SI-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
28	SK-05*12	Šroub M5x12	Bolt M5x12
29	343001032	Gumová průchodka	Rubber pad
30	924601070	Zátka palivové nádrže kompletní	Fuel tank cap assembly
31	133001031	Šroub M5x55	Bolt M5x55
32	133001032	Výfuk	Muffler
33	133001033	Těsnění výfuku	Muffler gasket
34	133001034	Cívka zapalování	Ignition coil
35	133001035	Kabel zkratování	Ignition wire
36	133001036	Jehlové ložisko	Needle bearing
37	133001037	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
38	133001038	Píst	Piston
39	133001039	Pístní čep	Piston pin
40	133001040	Pístní kroužek	Piston ring
41	133001041	Těsnění válce	Cylinder gasket
42	133001042	Válec	Cylinder
43	SI-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
44	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
45	133001045	Kryt motoru	Engine cover
46	133001046	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
47	133001047	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
48	133001048	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
49	133001049	Karburátor	Carburetor
49-1	188-12	Balonek primeru	Primer bulb
50	133001050	Příruba vzduchového filtru	Air cleaner base
51	SI-05*50	Šroub M5x50	Bolt M5x50
52	133001052	Vzduchový filtr	Air filter
53	133001053	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
54	343001050	Šroub vzduchového filtru	Air filter knob screw
55	SK-05*16	Šroub M5x16	Bolt M5x16
56	343001013	Podložka 5x15x1	Washer 5x15x1
57	133001057	Šroub M5x8	Bolt M5x8
58	P-05	Podložka 5	Washer 5x15x1
59	133001059	Horní kryt válce	Cylinder top cover