











Position	Part number	Název	Name
A	16300000A	Úhlový převod	Gearcase assembly
17	163000A17	Horní unašeč nástroje	Blade upper holder
18	163000A18	Podložka	Washer
19	163000A19	Spodní podložka nože	Blade lower washer
20	163000A20	Miska	Dish washer
21	163000A21	Matice	Nut
B			
1	163000B01	Levé madlo	Left handle
2	163000B02	Řídítka	Handlebar
3	163000B03	Horní držák řidítek	Handlebar upper bracket
6	163000B06	Spodní držák řidítek	Handlebar lower bracket
C	16300000C	Skříň spojky kompletní	Clutch case assembly
1	163000C01	Spojkový zvon	Clutch drum
2	PKD-35	Pojistný kroužek vnitřní 35	Circlip for hole 35
3	6202-2RS	Ložisko 6202-RS	Bearing 6202-RS
4	PK-15	Pojistný kroužek 15	Circlip 15
5	163000C05	Silenblok	Rubber shock absorber
7	163000C07	Skříň spojky	Clutch case
8	163000C08	Silenblok	Rubber pad
9	163000C09	Kroužek	Ring
10	163000C10	Pojistný kroužek vnitřní 48	Circlip for hole 48
11	163000C11	Spojka trubky	Tube connector
D			
1	163000D01	Pouzdro hřídele	Shaft bushing
2	163000D02	Hřídel	Shaft
3	163000D03	Tubus	Tube
E	16300000D	Ovládací madlo kompletní	Control lever assembly
1	163000E01	Tlačítko	Button
3	163000E03	Dlaňová pojistka	Safety lever
8	163000E08	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
9	163000E09	Páčka plynu	Throttle trigger
10	163000E10	Pružina páčky plynu	Throttle trigger spring
14	163000E14	Vypínač motoru	Engine stop switch
16	163000E16	Bowden plynu	Throttle cable
F			
1	163000F01	Záchyt popruhu	Harness fixing board
2	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202

Position	Part number	Název	Name
4	163000F04	Pružina	Spring
6	163000F06	Sedlo pružiny	Spring seat
8	163000F08	Přítlačná podložka	Pressing plate
9	163000F09	Kryt	Cover
G	16300000G	Kryt sečení kompletní	Mowing guard assembly
1	163000G01	Držák krytu sečení	Mowing guard bracket
6	163000G06	Přídavný kryt sečení	Additional guard
7	133003039	Nůž struny	String blade
H	16300000H	Strunová hlava	Cutting head assembly



Position	Part number	Název	Name
2	150001002	Startér kompletní	Starter assembly
7	150001007	Miska startéru	Starter idle pulley
8	146001015	Gufero 12x22x5	Oil seal 12x22x5
9	150001009	Zadní kliková skříň	Rear crankcase
10	146001017	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
11	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
12	150001012	Kliková hřídel	Crankshaft
13	163001037	Woodruffovo pero 3x5x13	Woodruff key 3x5x13
15	150001015	Přední kliková skříň	Front crankcase
17	145001069	Gufero 15x30x7	Oil seal 15x30x7
18	146001024	Setrvačník	Flywheel
23	150001023	Spojka kompletní	Clutch assembly
24	1E40F-5-11	Šroub spojky	Clutch screw washer
25	146001035	Podložka šroubu spojky	Clutch screw
27	150001027	Kryt setrvačnicku	Fan cover
28	150001028	Cívka zapalování	Ignition coil
30	146001050	Jehlové ložisko 10x14x15	Needle bearing 10x14x15
31	163001033	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
32	1E44F-2A.2-2	Pístní čep	Piston Pin
33	451001030	Píst	Piston
34	451001032	Pístní kroužek	Piston ring
35	451001033	Těsnění válce	Cylinder gasket
36	150001036	Válec	Cylinder
38	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
43	146001081	Těsnění výfuku	Muffler gasket
44	150001044	Výfuk	Muffler
46	146001084	Kryt výfuku	Muffler steel cover
48	150001048	Kryt výfuku plastový	Muffler plastic cover
49	451001044	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
50	146001059	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
53	146001062	Karburátor	Carburetor
53-1	188-12	Balonek primeru	Primer bulb
54	150001054	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
56	1E34F.1-1	Vzduchový filtr	Air filter sponge
57	150001057	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
58	150001058	Palivová nádrž	Fuel tank
59	150001059	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket

Position	Part number	Název	Name
60	150001060	Palivová zátka	Fuel tank cap
67	150001067	Palivová hadička 100mm	Fuel tube 100mm
68	146001089	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
69	133R00125	Palivová hadička 160mm	Fuel tube 160mm
70	133R00112	Palivový filtr	Fuel filter
71	150001071	Kryt motoru	Engine cover