



Position	Part number	Název	Name
1	SI-05*45	Šroub M5x45	Screw M5x45
2	154000002	Levé madlo	Left handle
4	M-05	Matice M5	Nut M5
5	154000005	Řídítka	Handlebar
6	154000006	Tubus kompletní	straight shaft assembly
7	154000007	Tubus	AL tube
8	154000008	Silenblok	Rubber sheath
9	154000009A	Úhlový převod kompletní s aretací	Gearbox assembly with blade lock
23	154000023A	Unašeč nástroje	Upper retainer
25	154000024	Podložka nástroje spodní	Blade lower washer
26	152000025	Miska nože	Blade dish washer
27	152000026	Matice M10x1,25 L	Nut M10x1,25 left
37	152000036	Hřídel náhonu	Drive shaft
38	154000037	Přídavný kryt sečení	Additional blade guard
39	154000038	Nůž struny	String blade
40	ST4,8*13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,2x13
41	154000040	Kryt sečení	Blade guard
42	154000041	Držák krytu sečení	Blade guard holder
43	154000042	Šroub	Screw
44	154000043	Šroub M5x25	Screw M5x25
45	154000044	Podložka	Washer
45A	1540000451	Kryt uložení kompletní	Plastic flap cover assembly
46	154000045	Kryt uložení řídítek	Plastic flap cover
47	154000046	Čep	Pin
48	154000047	Horní držák řídítek	Upper clamp
49	154000049	Spodní držák řídítek	Lower clamp
50	154000050	Přední kryt	Front cover
51	154000051	Silenblok	Shock absorber
52	154000052	Objímka	Sleeve
53	SI-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
54	154000054	Kryt tubusu horní	Tube upper cover
55	154000055	Kryt tubusu spodní	Tube lower cover
56	ST4,8*13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,8x13
57	154000057	Šroub	Screw
58	151000048	Silenblok	Rubber sheath
59	154000059	Pružina	Spring
60	154000060	Silenblok	Rubber sheath

Position	Part number	Název	Name
61	154000061	Závěs popruhu	Belt clip
62	ST4,8*13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,8x13
63	154000063	Lišta	Cover
64	ST4,2*13	Šroub ST4,2x13	Screw ST4,8x13
65	154000065	Madlo ovládání kompletní	Control handle assembly
66	SI-05*45	Šroub M5x45	Screw M5x35
67	154000067	Levá polovina madla	Plastic handle left
68	154000068	Pružina páčky	spring \ trigger
69	154000069	Dlaňová pojistka	Safety lever
72	154000072	Bowden plynu	Throttle cable
73	ST3,5*9,5	Šroub ST3,5x9,5	Screw ST3,5x9,5
74	M-05	Matice M5	Nut M5
75	ST4,2*10	Šroub ST4,2x10	Screw ST4,2x10
76	154000076	Pravá polovina madla	Plastic handle right
77	154000077	Pružina páčky	Trigger spring
78	154000078	Aretace páčky	Trigger lock
79	154000079	Šroub	Screw
80	154000080	Páčka plynu	Throttle trigger
81	939S014	Vypínač motoru	Engine switch



Position	Part number	Název	Name
1	SI-05*25	Šroub M5x25	Screw M5x25
2	SI-05*20	Šroub M5x20	Screw M5x20
3	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
4	P-05	Podložka 5	Washer 5
5	154001005	Madlo startéru	Starter handle
6	154001006	Průchodka startovací šňůry	Starter handle grommet
9	154001009	Pružina startéru	Starter spring
10	154001010	Miska pružiny startéru	Starter spring dish plate
11	154001011	Startér kompletní	Starter assembly
12	154001012	Kladka startéru	Starter pulley
13	154001013	Pružina startéru	Starter spring
14	154001014	Kolo startéru (rohatka)	Ratchet wheel
15	154001015	Podložka 5x15x1	Washer 5x15x1
16	154001016	Šroub	Screw
17	M-08	Matice M8	Nut M8
18	152001015	Miska startéru	Starter idle pulley
19	P-08	Podložka 8	Washer 8
20	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
21	154001021	Kliková skříň pravá	Crankcase right
22	152001019	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
23	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
24	154001024	Kliková hřídel	Crankshaft
25	343001023	Pero 3x5x13	Key 3x5x13
26	152001023	Jehlové ložisko 10x13x16	Needle bearing 10x13x16
27	152001024	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
28	152001025	Pístní čep	Piston pin
29	152BTS-M44	Píst	Piston
30	152BTS-M47	Pístní kroužek (1ks)	Piston ring (1ks)
31	343001042	Těsnění válce	Cylinder gasket
32	154001032	Válec	Cylinder
33	SI-05*20	Šroub M5x20	Screw M5x20
34	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
35	P-05	Podložka 5	Washer 5
36	A958P	Svíčka zapalování	Spark Plug
37	ST4,2*10	Šroub ST4,2x10	Screw ST4,2x10
38	154001038	Kryt válce	Cylinder cover
39	154001039	Kryt motoru	Engine cover

Position	Part number	Název	Name
40	154001040	Kryt svíčky	Spark Plug cover
41	ST4,8*13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,8x1,
44	SI-05*25	Šroub M5x25	Screw M5x25
45	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
46	P-05	Podložka 5	Washer 5

47	154001047	Cívka zapalování	Ignition coil
Od modelu 2017 se zapalování musí měnit spolu se setrvačnickem – objednáč číslo 151001010N			
From model 2017 Ignition coil must be changed together with flywheel – part number 151001010N			

49	154001049	Kliková skříň levá	Crankcase left
50	SI-05*30	Šroub M5x30	Screw M5x30
51	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
52	P-05	Podložka 5	Washer 5
53	152001047	Gufero 15x30x7	Oil seal 15x30x7
54	154001054	Setrvačnick	Flywheel fan
55	M-05	Matice M5	Nut M8
56	152001050	Podložka 8x16x1,5	Washer 8x16x1,5
57	152001051	Spojka kompletní	Clutch assembly
58	P-10	Podložka 10	Washer 10
59	152001053	Šroub spojky	Clutch bolt
61	154001061	Kryt setrvačnicku	Fan cover
62	SI-05*25	Šroub M5x25	Screw M5x25
63	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
64	P-05	Podložka 5	Washer 5
65	152001059	Spojkový zvon	Clutch drum
66	152001060	Pojistný kroužek 35	Circlip 35
67	6202-ZZ	Ložisko 6202-ZZ	Bearing 6202-ZZ
68	PK-15	Pojistný kroužek 15	Circlip 15
69	154001069	Kryt spojky	Clutch drum housing
70	SI-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
71	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
72	P-05	Podložka 5	Washer 5
73	SI-06*20	Šroub M6x20	Screw M6x20
74	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
75	P-06	Podložka 6	Washer 6
76	154001076	Silenblok	Rubber sheath

Position	Part number	Název	Name
77	154001077	Osazení tubusu	Tube connector
78	154001078	Gumové osazení	Rubber
79	154001079	Pojistný kroužek	Stop ring
80	PKD-45	Pojistný kroužek vnitřní 45	Circlip for hole 45
81	SI-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
82	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
83	P-05	Podložka 5	Washer 5
84	SI-06*12	Šroub M6x12	Screw M6x12
85	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
86	P-06	Podložka 6	Washer 6
87	SI-06*25	Šroub M6x25	Screw M6x25
88	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
89	P-06	Podložka 6	Washer 6
90	SI-06*55	Šroub M6x55	Screw M6x55
91	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
92	P-06	Podložka 6	Washer 6
93	154001093	Kryt výfuku	Muffler cover
94	SI-05*12	Šroub M5x12	Screw M5x12
95	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
96	P-05	Podložka 5	Washer 5
97	152001082	Výfuk	Muffler
98	152001083	Těsnění výfuku	Muffler gasket
98A	154001098A	Těsnění výfuku	Muffler gasket
99	152001090	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
100	152001091	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
101	152001092	Držák kabelu	Cable clip
102	ST3,5*9,5	Šroub ST3,5x9,5	Screw ST3,5x9,5
103	SI-05*25	Šroub M5x25	Screw M5x25
104	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
105	P-05	Podložka 5	Washer 5
106	152001097	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
107	152001098	Karburátor (bez páčky sytiče)	Carburetor (without choke lever)
107-1	154001150	Páčka sytiče	Choke lever
107-2	188-12	Balonek primeru	Primer bulb
108	154001108	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
109	154001109	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
110	SI-05*45	Šroub M5x45	Screw M5x45

Position	Part number	Název	Name
111	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
112	P-05	Podložka 5	Washer 5
113	154001113	Vložka vzduchového filtru	Air filter element
114	154001114	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
115	154001115	Šroub vzduchového filtru	Air filter cover knob
116	152001106	Palivová zátka samostatná	Fuel tank cap
117	154001116	Palivová zátka	Fuel tank cap
119	154001119N	Palivová nádrž	Fuel tank
120	154001120	Silenblok nádrže	Rubber sheath
121	154001121N	Spodní kryt motoru	Engine bottom cover
122	SI-05*25	Šroub M5x25	Screw M5x25
123	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
124	P-05	Podložka 5	Washer 5
125	152001115	Odvzdušnění	Air valve
126	152001116	Hadička odvzdušnění	Air tube
127	152001117	Palivová hadička	Fuel tube
128	152001118	Palivová hadička	Fuel tube
129	152001119	Průchodka hadiček	Fuel tube plug
130	945088	Svorka hadičky	Tube clip
131	152001120	Palivový filtr	Fuel filter
132	154001132	Krytka	Decorative cover
133	ST4*10	Šroub ST4x10	Screw ST4x10
134	154001134	Kryt nádrže	Fuel tank thermal baffle
136	152001136	Krytka příruby vzd. Filtru	Filter base intake cover
137	152001137	Silenbok	rubber blanket