











Position	Part number	Název	Name
A	16300000A	Úhlový převod	Gearcase assembly
17	163000A17	Horní unašeč nástroje	Blade upper holder
18	163000A18	Podložka	Washer
19	163000A19	Spodní podložka nože	Blade lower washer
20	163000A20	Miska	Dish washer
21	163000A21	Matice	Nut
B			
1	163000B01	Levé madlo	Left handle
2	163000B02	Řidítka	Handlebar
3	163000B03	Horní držák řidítek	Handlebar upper bracket
6	163000B06	Spodní držák řidítek	Handlebar lower bracket
C	16300000C	Skříň spojky kompletní	Clutch case assembly
1	163000C01	Spojkový zvon	Clutch drum
2	PKD-35	Pojistný kroužek vnitřní 35	Circlip for hole 35
3	6202-2RS	Ložisko 6202-RS	Bearing 6202-RS
4	PK-15	Pojistný kroužek 15	Circlip 15
5	163000C05	Silenblok	Rubber shock absorber
7	163000C07	Skříň spojky	Clutch case
8	163000C08	Silenblok	Rubber pad
9	163000C09	Kroužek	Ring
10	PKD-48	Pojistný kroužek vnitřní 48	Circlip for hole 48
11	163000C11	Spojka trubky	Tube connector
D			
1	163000D01	Pouzdro hřídele	Shaft bushing
2	163000D02	Hřídel	Shaft
3	163000D03	Tubus	Tube
E	16300000D	Ovládací madlo kompletní	Control lever assembly
1	163000E01	Tlačítko	Button
3	163000E03	Dlaňová pojistka	Safety lever
8	163000E08	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
9	163000E09	Páčka plynu	Throttle trigger
10	163000E10	Pružina páčky plynu	Throttle trigger spring
14	163000E14	Vypínač motoru	Engine stop switch
16	163000E16	Bowden plynu	Throttle cable
F			
1	163000F01	Záchyt popruhu	Harness fixing board
2	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202

Position	Part number	Název	Name
4	163000F04	Pružina	Spring
6	163000F06	Sedlo pružiny	Spring seat
8	163000F08	Přítlačná podložka	Pressing plate
9	163000F09	Kryt	Cover
G	16300000G	Kryt sečení kompletní	Mowing guard assembly
1	163000G01	Držák krytu sečení	Mowing guard bracket
4	163000G04	Kryt sečení	Mowing guards
6	163000G06	Přídavný kryt sečení	Additional guard
7	133003039	Nůž struny	String blade
H	16300000H	Strunová hlava	Cutting head assembly



Position	Part number	Název	Name
1	163001001	Víko vzduchového filtru	Air filter cover
2	163001002	Vzduchový filtr	Air filter base
3	163001003	Šroub M5x55	Screw M5x55
4	163001004	Držák příruby	Filter base bracket
5	163001005	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
6	163001006	Karburátor	Carburetor
6-1	188-12	Balonek primeru	Primer bulb
7	163001007	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
8	SI-05*30	Šroub M5x30	Screw M5x30
9	163001009	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
10	163001010	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
11	163001011	Válec	Cylinder
12	163001012	Kryt válce	Cylinder cover
13	SI-05*12	Šroub M5x12	Screw M5x12
14	163001014	Kryt motoru	Engine cover
15	SI-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
16	163001016	Podložka	Washer
17	SI-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
18	163001018	Kryt výfuku	Muffler cover
19	163001019	Šroub M5x20	Screw M5x20
20	163001020	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
21	163001021	Těsnění výfuku	Muffler gasket
22	163001022	Těsnění výfuku	Muffler gasket
23	163001023	Výfuk	Muffler
24	163001024	Kryt výfuku	Muffler cover
25	163001025	Matice M8	Nut M8
26	163001026	Matice M8	Nut M8
27	SI-05*12	Šroub M5x12	Screw M5x12
28	163001028	Těsnění válce	Cylinder gasket
29	163001029	Vložka	Pad
30	163001030	Pístní kroužek 1	Piston ring 1
31	163001031	Pístní kroužek 2	Piston ring 2
32	163001032	Píst	Piston
33	163001033	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
34	163001034	Pístní čep	Piston pin
35	163001035	Jehlové ložisko	Needle bearing

Position	Part number	Název	Name
36	163001036	Kliková hřídel (do 2016)	Crankshaft (model to 2016)
	163001036A	Kliková hřídel (od 2017)	Crankshaft (model from 2017)
37	163001037	Pero 3x5x13	Key 3x5x13
38	163001038	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
39	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
41	163001041	Kliková skříň přední (do 2016)	Front crankcase (model to 2016)
	163001041A	Kliková skříň přední (od 2017)	Front crankcase (model from 2017)
42	163001042	Gufero	Oil seal
43	163001043	Spojka kompletní	Clutch assembly
44	163001044	Podložka	Washer
45	163001045	Podložka	Washer
46	163001046	Šroub	Bolt
47	163001047	Kliková skříň zadní (do 2016)	Rear crankcase (model to 2016)
	163001047A	Kliková skříň zadní (od 2017)	Rear crankcase (model from 2017)
48	163001048	Šroub M5x30	Screw M5x30
49	163001049	Setrvačnick	Flywheel
50	P-10	Podložka 10	Washer 10
51	PP-10	Pružná podložka 10	Spring washer 10
52	962130	Matice M10x1	Nut M10x1
53	163001053	Startér kompletní	Starter assembly
54	SI-05*20	Šroub M5x20	Screw M5x20
55	163001055	Cívka zapalování	Ignition coil
57	163001057	Krytka svíčky	Cap
59	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
60	163001060	Palivová nádrž	Fuel tank
61	163001061	Silenblok	Rubber pad
62	163001062	Držák nádrže	Fuel tank bracket
63	VP-05	Velká podložka 5	Big washer 5
64	M-05	Matice M5	Nut M5
65	163001065	Průchodka hadiček	Fuel tank grommet assembly
66	163001066	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap assembly