





Position	Part number	Název	Name
H1	127000001	Úhlový převod kompletní	Gearcase Assembly
H2	152000026	Matice nástroje L	Blade nut L
H3	152000025	Miska nástroje	Dish washer
H4	127000004	spodní podložka	Holder (Down blade)
H5	600250	Žací kotouč 3-zubý	Blade 3T
H6	127000006	Horní podložka nože	Blade upper holder
H8	152000015	Kryt převodu	Cover
H21	133003032	Kryt sečení kompletní	Blade guard assembly
H22	127000022	Držák krytu sečení	Blade guard holder
H25	145BTS005-03	Nůž struny	String blade
H26	145BTS005-04	Přídavný kryt sečení	Additional blade guard
H28	127000030	Hřídel náhonu	Drive shaft
H29	127000031	Silenblok hřídele	Shock absorber
H30	127000032	Tubus hřídele	Shaft tube
H31	127000033	Spojka tubusu kompletní	Tube connector assembly
H36	146BTS036	Křídlový šroub	Knob screw
H43	127000045	Úchyt popruhu	Harness holder
H48	127000050	Uložení madel kompletní	Handle seat assembly
H52	127000053	Horní třmen řídítek	Handlebar seat upper
H53	127000048	Řídítka + levé madlo	Handlebar + left handle
H53A	135000049	Pravé madlo ovl. kompletní	Right handle assembly
H56	146BTS056	Skříň spojky kompletní	Clutch case assembly
H57	146BTS057	Držák silenbloku	Shock absorber holder
H61	146BTS061	Skříň spojky	Clutch drum case
H63	146BTS063	Ložisko	Bearing
H65	146BTS065	Spojkový zvon	Clutch drum
H67	HECHT000130	Strunová hlava	Cutting head assembly



Position	Part number	Název	Name
2	146BTS102	Boční kryt	Side cover
3	146BTS103	Šroub spojky	Clutch bolt
4	146BTS104	Podložka	Washer
5	146BTS105	Spojka kompletní	Clutch assembly
7	146BTS107	Matice M8	Nut M8
8	146BTS108	Setrvačnick	Flywheel
11	146BTS111	Cívka zapalování	Ignition coil
13	152001047	Gufero 15x30x7	Oil seal 15x30x7
16	146BTS116	Klínek	Key
17	146BTS117	Klíková hřídel	Crankshaft
18	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
19	343001020	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
21	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
22	146BTS122	Miska Startéru	Starter idle pulley
24	146BTS124	Hliníková podložka	Aluminum washer
25	152BTS-M01	Startér kompletní	Starter assembly
26	146BTS126	Držák nádrže	Fuel tank bracket
28	146BTS128	Kryt	Cover
29	146BTS129	Kryt motoru	Engine cover
31	146BTS131	Šroub M5x20	Bolt M5x20
33	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
34	343001043	Válec	Cylinder
35	343001042	Těsnění válce	Cylinder gasket
36	343001041	Pístní kroužek	Piston ring
37	343001038	Píst	Piston
38	343001036	Jehlové ložisko 10x13x16	Needle bearing 10x13x16
39	343001039	Pístní čep	Piston Pin
40	343001037	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
41	146BTS141	Šroub M6x55	Bolt M6x55
42	146BTS142	Výfuk	Muffler
43	146BTS143	Těsnění výfuku	Muffler gasket
44	343001051	Těsnění příruby karburátoru	Air intake pipe gasket
45	343001052	Příruba karburátoru	Air intake pipe
46	343001054	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
47	146BTS147	Karburátor	Carburetor

Position	Part number	Název	Name
47-1	188-12	Balonek primeru	Primer bulb
48	146BTS148	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
50	146BTS150	Vložka vzduchového filtru	Air filter net
51	146BTS151	Vzduchový filtr	Air filter
52	146BTS152	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
54	146BTS154	Nádrž kompletní	Fuel tank assembly
55	146BTS155	Odvzdušňovací ventil	Balancer
57	146BTS157	Průchodka + hadičky	Fuel pipe + plug
58	146BTS158	Palivový filtr	Fuel filter
60	146BTS160	Palivová zátka	Fuel tank cap
61	146BTS161	Držák nádrže	Fuel tank bracket