



Position	Part number	Název	Name
1	638900001	Silenblok	Rubber foot
2	638900002	Opěrná noha	Support leg
9	638900009	Osa	Axle
10	642000010	Šroub	Bolt
11	642000011	Šroub	Bolt
12	638900007	Výhoz	Discharge chute
13	638900008	Klapka výhozu	Chute flap cover
15	642000015	Vzpěra	Strut tube
16	642000016	Šroub	Bolt
17	642000017	Mříž výhozu	Grid plate
18	642000018	Čep	Pin
19	642000019	Závlačka	Cotter pin
20	638900020	Osa drtících nožů	Rectangular blade axle
21	642000021	Závlačka	Cotter pin
22	638900018	Pouzdro	Spacer
23	638900016	Pouzdro	Spacer
24	638900015	Pouzdro	Spacer
25	638900014	Pouzdro	Spacer
26	638900017	Drtící nůž-plochý	Rectangular blade
26	642000026	Nůž-zubatý	Triangle blade
27	638900022	Šroub nože	Blade bolt
28	638900021	Nůž	Blade
31	638900033	Nožový válec kompletní	Blade impeller assembly
32	642000032	Osa nožů	Blade impeller axle
33	638900023	Levá deska	Left board
34	638900052	Pravá deska	Right board
36	638900026	Boční krytka	Side cover
37	642000037	Matice	Nut
38	642000038	Pružná podložka	Spring washer
39	638900027	Pojistný kroužek	Retainer ring
40	638900028	Podložka	Washer
41	638900030	Domeček ložiska	Bearing housing
42	638900031	Ložisko 2205	Bearing 2205
43	638900032	Podložka ložiska	Bearing washer
44	642000044	Pero 21,8x8	Key 21,8x8
45	638900050	Podložka	Washer
46	638900049	Řemenice	Sheave
47	638900048	Podložka	Washer
48	642000048	Boční násypka	Side hopper
49	642000049	Gumová zástěrka	Rubber screen
50	642000050	Kryt násypky	Hopper flange
51	638900035	Zadní kryt	Rear board
52	638900041	Háček	Hook
55	638900036	Lůžko motoru	Engine base
56	642000056	Pero	Key
57	638900044	Spojka	Clutch
58	638900045	Klínový řemen 13x1092Li	V belt 13x1092Li
59	642000059	Podložka	Washer
60	642000060	Šroub	Bolt
61	638900046	Kryt řemenu	Belt protecting cover
62	642000062	Mřížka výfuku	Muffler grid cover
65	638900038	Těsnění násypky	Hopper gasket
68	638900039	Násypka	Hopper
70	638900040	Madlo	Handle


Position	Part number	Název	Name
73	638900054	Osa kol	Wheel axle
74	642000074	Pouzdro kol	Wheel bushing
75	642000075	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
76	642000076	Ložisko 6304-RS	Bearing 6304-RS
78	638900024	Kolo	Wheel
79	642000079	Podložka	Washer
80	642000080	Držák osy kol	Wheel axle clip
81	638900025	Podstava	Base support
82	642000082	Závlačka	Cotter pin
83	638900060	Čep	Pin
84	638900059	Závěs	Drawbar
85	642000085	Čep závěsu	Drawbar pin
86	638900056	Držák madla levý	Handle left bracket
87	642000087	Šroub	Bolt
88	638900055	Madlo	Handle
89	642000089	Zadní madlo	Rear handle
90	638900057	Držák zadního madla	Rear handle bracket




Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	JF390-A-11	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover




Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač	Oil level switch
5	JF390-B-03	Klíková skříň	Crankcase
6	JF340-B-04	Ložisko 6207	Bearing 6207
12	JF340-B-10	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x82x8
14	JF340-B-12	Olejové čidlo	Oil sensor
15	JF340-B-13	Ložisko 6202	Bearing 6202




Position	Part number	Název	Name
1	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x5x8
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil disptick
5	JF340-C-04A	Víko motoru	Crankcase cover
6	6207	Ložisko 6207	Bearing 6207
7	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket




Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Klikový hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft




Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod




Position	Part number	Název	Name
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	JF240-F-07	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Vačkový hřídel	Camshaft
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve




Position	Part number	Název	Name
1	JF340-G-01	Startér kompletní	Starter assembly




Position	Part number	Název	Name
3	642101076	Kryt ventilátoru vč. startéru	Fan cover with starter assembly
5	642101077	Vypínač motoru	Engine stop switch




Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	JF390-I-04A	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket




Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačnik	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	JF340-J-03	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley




Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil




Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever



Position	Part number	Název	Name
9	642101042	Výfuk	Muffler



Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly



Position	Part number	Název	Name
1	JF340-P-01	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-L-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítko nádrže	Fuel tank net
10	JF340-L-P-10	Palivová zátka	Fuel tank cap