




Position	Part number	Název	Name
1	288200001	Boční kryt	Side cover
10	288300010	Přední skříň	Front housing
11	288100065	Spínač	Switch
14	288100033	Ventilátor motoru	Motor cooling fan
17	Nedostupné	Vedení uhlíku	Carbon brush bracket
18	288100030	Pružina	Spring
19	288100028	Uhlík	Carbon brush
21	Nedostupné	Domeček ložiska	Bearing holder
22	607-ZZ	Ložisko 607-Z	Bearing 607-Z
23	Nedostupné	Rotor	Rotor
25	288100025	Tepelná pojistka	Heat protection
27	Nedostupné	Stator	Stator
30	288100068	Elektronika	PCB
33	288100018	Podložka	Washer
34	75118023	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
35	Nedostupné	Skříň motoru	Motor case
36	6203-2RS	Ložisko 6203-RS	Bearing 6203-Rs
37	288100013	Řemenice	Sheave
38	288100012	Řemen	Belt
39	75118023	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
43	288100040	Ojnice	Connecting rod
44	288100043	Ventilátor	Fan
47	288100009	Tlaková trubice	Aluminum tube
49	288100007	Objímka	Clamp sleeve
51	288300051	Zadní skříň	Rear housing
52	Nedostupné	Opěrný čep	Foot
54	288100047	Válec	Cylinder
55	288100048	Pístní kroužek	Piston ring
56	288100049	Píst	Piston
58	288100051	Těsnění válce	Cylinder gasket
59	288100052	Deska ventilu	Valve plate
60	288100053	Těsnění	Valve gasket
61	235200020	Planžeta ventilu	Valve slice plate
62	288100056	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
65	288100058	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
66	288100059	Hlava válce	Cylinder head
68	288100061	Přetlakový ventil	Safety valve

Position	Part number	Název	Name
69	288100060	Výstupní koleno	Elbow pipe
71	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
73	288100037	Řemenice motoru	Motor sheave