




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Boční kryt	Side cover
10	Nedostupné	Horní kryt	Upper cover
11	288100065	Vypínač	Switch
14	288100033	Ventilátor motoru	Motor fan
17	Nedostupné	Vedení uhlíku	Carbon brush seat
18	288100030	Pružina	Spring
19	288100028	Uhlík	Carbon brush
21	Nedostupné	Domeček ložiska	Bearing housing
22	607-ZZ	Ložisko 607-Z	Bearing 607-Z
23	Nedostupné	Rotor	Rotor
25	288100025	Pojistka	Heat protection
27	Nedostupné	Stator	Stator
30	288100068	Elektronika	Circuit board
34	6001-RS	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
35	Nedostupné	Skříň motoru	Motor case
36	6203-2RS	Ložisko 6203-RS	Bearing 6203-RS
37	288100013	Řemenice	Sheave
38	288100012	Řemen	Belt
39	6001-RS	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
43	288100040	Ojnice	Connecting rod
44	288100043	Ventilátor	Impeller
47	288200047	Tlaková trubice	Aluminum tube
48	Nedostupné	Převlečná matice	Nut connector
49	288100007	Objímka	Clamp sleeve
50	Nedostupné	Držák hadice	Hose pressure block
51	288200051	Spodní kryt	Lower cover
52	Nedostupné	Opěrný čep	Foot
54	288100047	Válec	Cylinder
55	288100048	Pístní kroužek	Piston ring
56	288100049	Píst	Piston
58	288100051	Těsnění válce	Cylinder gasket
59	288100052	Deska ventilu	Valve plate
60	288100053	Těsnění	Aluminum gasket
61	235200020	Planžeta ventilu	Valve slice plate
63	288100056	Vzduchový filtr	Air filter sponge

Position	Part number	Název	Name
65	288100058	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
66	288100059	Hlava válce	Cylinder head
68	288100061	Přetlakový ventil	Safety relief valve
69	288100060	Výstupní koleno	Elbow pipe
70	288100003	Hadice	Pipe
71	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
72	288200072	Podložka	Washer
73	288100037	Řemenice motoru	Motor sheave
74	288200074	Podložka	Washer
80	288200080	Dekorační kryt	Decorative cover