




Position	Part number	Název	Name
1	KG-01	Klapka	Air shutter
2	KG-02	Teploměr	Thermometer
3	KG-03	Víko grilu	Grill upper cover
4	KG-04	Horní pant	Upper hinge
5	KG-05	Madlo víka grilu	Upper cover handle
6	KG-06	Grilovací rošt	Cooking grate
7	KG-07	Rošt na uhlí	Charcoal grate
8	KG-08	Mřížka	Grate
9	KG-09	Spodní díl	Grill base
10	KG-10	Spodní pant	Lower hinge
11	KG-11	Odkládací deska	Side board
12	KG-12	Horní rám	Upper frame
13	KG-13	Křížový rám	Cross frame
14	KG-14	Přírub popelníku	Collar
15	KG-15	Madlo popelníku	Handle
16	KG-16	Vzduchová klapka popelníku	Ashtray air shutter
17	KG-17	Ovládací táhlo klapky	Air shutter control pole
18	KG-18	Popelník	Ash can
19	KG-19	Opěrná noha	Leg
20	KG-20	Kolo	Wheel
21	KG-21	Opěrná noha	Leg
22	KG-22	Stavitelná noha	Support foot
24	KG-24	Příčník	Crossbar
25	KG-25	Nosník	Shelf support
26	KG-26	Hák	Hook
	KG-X	Příbal (spojovací materiál)	Screws, nuts (bag)