





Position	Part number	Název	Name
1	926500001	Spodní nasávací trubka	Lower intake pipe
2	926500002	Horní nasávací trubka	Upper intake pipe
5	926500005	Příruba nasávací trubky	Intake pipe flange
7	926500007	Kryt spínače	Switch safety cover
8	926500008	Spínač	Switch
9	926500009	Dotyk spínače	Switch contact
11	926500011	Šroub krytu	Knob screw
12	926500012	Kryt sání	Fan intake cover
13	926500013	Osa krytu sání	Intake cover axle
14	926500014	Pružina krytu sání	Intake cover spring
15	926500015	Skříň ventilátoru přední	Front case
17	926500017	Nůž ventilátoru	Impeller blade
18	926500018	Ventilátor	Impeller
20	926500020	Levá část madla	Handle - Left part
21	926500021	Skříň ventilátoru zadní	Rear case
22	926500022	Spodní opěrka	Pedestal
23	926500023	Palivová nádrž	Fuel tank
25	926500025	Spodní madlo	Lower handle
26	926500026	Pouzdro	Throttle trigger bushing
27	926500027	Páčka plynu	Throttle trigger
28	926500028	Vypínač motoru	Engine stop switch
30	926500030	Horní madlo	Upper handle
31	926500031	Pravá část madla	Handle - Right part
36	926500036	Kladka startéru	Starter pulley
37	926500037	Pružina startéru	Starter coil spring
38	926500038	Startér kompletní	Starter assembly
41	926500041	Madlo startéru	Starter handle
42	926500042	Koleno trubky	Elbow pipe
43	926500043	Bowden plynu	Throttle cable
44	926500044	Vak	Bag
45	926500045	Popruh	Harness
46	926500046	Palivová hadička (70mm)	Fuel tube (70mm)
47	926500047	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
48	926500048	Palivová hadička (220mm)	Fuel tube (220mm)
49	926500049	Palivový filtr	Fuel filter

Position	Part number	Název	Name
50	924601070	Palivová zátka	Fuel tank cap
53	926500053	Spodní trubka výfuku	Lower outtake pipe
54	926500054	Horní trubka výfuku	Upper outtake pipe
56	926500056	Pouzdro	Bushing
63	926500063	Plastová vložka	Plastic cover



Position	Part number	Název	Name
1	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
3	926501003	Válec	Cylinder
4	926501004	Těsnění válce	Cylinder gasket
5	924601009	Pístní kroužek	Piston ring
6	926501006	Píst	Piston
7	924601007	Pístní čep	Piston pin
8	926501008	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
9	926501009	Jehlové ložisko	Needle bearing
10	926501010	Krytka ložiska	Bearing washer
11	926501011	Kliková hřídel s ojnící	Crankshaft
12	03090010028	Ložisko 6001	Bearing 6001
14	926501014	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
15	926501015	Zadní kliková skříň	Rear crankcase
16	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
18	926501018	Miska startéru	Starter pulley
19	926501019	Pružina západky	Starter pawl spring
20	926501020	Západka misky startéru	Starter pawl
21	926501021	Woodruffovo pero	Woodruff key
22	926501022	Přední kliková skříň	Front crankcase
24	926501024	Setrvačník	Flywheel
25	926501025	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
26	926501026	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
28	02070010061	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	926501029	Karburátor	Carburetor
30	926501030	Páčka sytiče	Choke handle
31	133001050	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
32	924601054	Klapka sytiče	Choke flap board
34	133001052	Vzduchový filtr	Air filter element
36	926501036	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
37	926501037	Šroub víka vzduchového filtru	Knob screw
38	926501038	Těsnění výfuku	Muffler gasket
39	926501039	Výfuk	Muffler
46	926501046	Cívka zapalování	Ignition coil