


Position	Part number	Název	Name
1	EBV260E.2.2	Zadní skříň ventilátoru	Rear impeller case
3	EBV260.2.1	Ventilátor	Impeller
4	EBV260-2	Nůž ventilátoru	Impeller blade
6	EBV260E.2.1.1	Přední skříň ventilátoru	Front impeller case
7	EBV260.2.3-1	Dotyk spínače	Switch rod
8	EBV260.2.3.2	Spínač	Spínač
9	EBV260.2.3-2	Držák spínače	Switch bracket
11	EBV260.2-2	Osa	Axle
12	EBV260.2-3	Pružina	Spring
15	EBV260.2.4	Šroub s plastovou hlavou	Knob screw
17	EBV260.2-1	Kryt ventilátoru	Impeller grid cover
18	EB-260.4	Bowden plynu	Throttle cable
26	EBV260E.6	Vypínač motoru	Engine switch
27	EB-260-8	Koncová trubka	End tube
28	EB-260-7	Trubka	Tube
29	EBV260-6	Výfukové koleno	Elbow tube
30	EBV260E.4	Sběrný vak	Collecting bag
31	EBV260E.2-1	Kryt motoru	Engine cover
32	EBV260E-4	Madlo	Handle
33	EBV260A-1	Trubka	Tube
34	EBV260-8	Koncová trubka	End tube



Position	Part number	Název	Name
2	1E34F.11-2	Kladka startéru	Starter pulley
4	1E34F.11-1	Pružina startéru	Starter spring
10	1E34F.11G	Startér kompletní	Starter assembly
11	1E34F.8-1	Západka startéru	Ratchet
12	1E34F.8-2	Pružina západky	Ratchet spring
13	1E34F.8.1	Miska startéru	Starter idle pulley
15	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
17	1E34F-E.6-2	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
18	03090010028	Ložisko 6001	Bearing 6001
19	1E34F-E.4.1	Kliková hřídel	Crankshaft
20	1E40FP-3Z.3-1	Woodruffovo pero 3x5x13	Woodruff key 3x5x15
22	1E34F-E.6-3	Přední kliková skříň	Front crankcase
24	1E34F-E.3.1	Setrvačnick	Flywheel
25	EBV260E.1-3	Hřídel	Shaft
26	1E34F-E.3.2	Zapalování	Ignition
29	1E31F.4.1	Jehlové ložisko	Needle bearing
30	1E34F.6-2	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
31	1E34F-E.4-1	Píst	Piston
32	1E34F.6-3	Pístní čep	Piston pin
33	1E34F.6-5	Pístní kroužek (1ks)	Piston ring (1pcs)
34	1E34F-E-3	Těsnění válce	Cylinder gasket

Position	Part number	Název	Name
35	1E34F-E-1	Válec	Cylinder
37	945133	Svíčka	Spark plug
38	1E40F-3A.8-2	Pružinka	Spring
39	1E34F.5-3	Průchodka	Grommet
42	EBV260E.1-1	Těsnění výfuku	Muffler gasket
43	EBV260E.1.1	Výfuk	Muffler
44	EBV260E-5	Kryt výfuku	Muffler cover
45	1E36F-2-9	Svorník	Stud bolt
48	1E34F.4	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
49	EBV260E.1-4	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
50	EBV260E.8A	Karburátor	Carburetor
51	EBV260E.1.3.1-2	Páčka sytiče	Choke lever
54	EBV260E.1.3.1-3	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
56	EBV260E.1.3.1-1	Klapka sytiče	Choke flap
57	EBV260E.1.3.2	Vzduchový filtr	Air filter
58	EBV260E.1.3-1	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
59	EB260E.1.3.2	Šroub vzduchového filtru	Air filter knob screw
60	1E34F.9.2-3A	Palivový filtr	Fuel filter
61	1E34F.9.2-2	Palivová hadička	Fuel tube
62	1E36FF.8.1-1	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
63	1E34F.9.2-2	Palivová hadička	Fuel tube
65	EBV260E.1.4	Palivová nádrž	Fuel tank
72	146001095	Palivová zátka kompletní	Fuel tank cap assembly