





Position	Part number	Název	Name
2	943000002	Podložka zad	Back mat
6	943000006	Palivový filtr	Fuel filter
7	943000007	Palivová hadička	Fuel pipe
8	943000008	Palivová hadička	Fuel pipe
9	943000009	Průchodka hadiček	Fuel pipe grommet
10	924601070	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
11	943000011	Podložka pružiny	Spring seat
12	943000012	Palivová nádrž	Fuel tank
13	943000013	Pružina	Spring
14	943000014	Rám	Frame
15	943000015	Silenblok	Shock absorber
20	943000020	Ochranná mřížka	Impeller cover
23	943000023	Skříň ventilátoru - zadní	Impeller rear case
26	943000026	Ventilátor	Impeller
28	943000028	Pouzdro	Bushing
29	943000029	Skříň ventilátoru - přední	Impeller front case
30	943000030	Koleno trubky	Elbow tube
32	943000032	Kryt motoru	Engine cover
35	943000035	Páčka	Lever
36	943000036	Ovládací madlo - levá část	Control handle - left part
39	943000039	Páčka plynu	Throttle trigger
40	943000040	Pružina páčky plynu	Trigger spring
41	943000041	Ovládací madlo - pravá část	Control handle - right part
45	943000045	Bowden plynu	Throttle cable
48	943000048	Západka	Stopper
49	943000049	Držák madla	Handle seat
53	943000053	Koncová trubka	End tube
54	943000054	Prodlužovací trubka	Extension tube
55	943000055	Výstupní trubka	Tube
56	943000056	Objímka	Sleeve
57	943000057	Spojovací trubka	Tube
59	943000059	Ohebná trubice	Shrink tube



Position	Part number	Název	Name
2	943001002	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
3	1E40F-5A.1-2	Krytka vzduchového filtru	Filter inside cover
4	1E34F.1-1	Vzduchový filtr	Air filter
6	1E40F-5A.1.2	Držák klapky sytiče	Carburtor flap holder
7	943001007	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
8	943001008	Karburátor	Carburetor
9	1E40F-5A-1	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
11	1E40F-5A.2	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
12	943001012	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
13	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
14	943001014	Válec	Cylinder
15	1E40F-5-6	Těsnění válce	Cylinder gasket
16	943001016	Pístní kroužek	Piston ring
17	1E40F-5.4-1	Píst	Piston
18	1E40F-03.02.01	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
19	1E40F-5.4-2	Jehlové ložisko	Needle bearing
20	943001020	Kliková hřídel	Crankshaft
21	146001052	Pístní čep	Piston pin
22	1E40F-5-5	Těsnění výfuku	Muffler gasket
23	943001023	Výfuk	Muffler
26	GB1099	Woodruffovo pero 3x13	Woodruff key 3x13
27	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
29	943001029	Cívka zapalování	Ignition
32	943001032	Setrvačník	Flywheel
33	152001047	Gufero 15x30x7	Oil seal 15x30x7
34	943001034	Kliková skříň přední	Front crankcase
35	1E40F-5.8-4	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
36	943001036	Kliková skříň zadní	Rear crankcase
37	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
39	1E40F-5.7-1	Miska startéru	Starter idle pulley
41	1E40F-5-10	Těsnění startéru	Starter gasket
42	1E40F-5.11	Startér kompletní	Starter assembly