






Position	Part number	Název	Name
1	KCM24-01	Bunkr šneku	Housing
2	V10x675	Klínový řemen V10x675	V belt V10x675
3	KCW-03	Pojistka kola	Pin
4A	13*4.00-6	Kolo kompletní 13*4.10-6	Wheel assembly 13*4.10-6
6	S-08*20	Šroub M8x20	Screw M8x20
7	KCM24-02	Skříň převodovky	Gearbox case
8	M-08	Matice M8	Nut M8
9	KCM24-03C	Bowden	Cable
10	NJ-02	Závlačka	Cotter pin
11	P-08	Podložka 8	Washer 8
12	KCM24-03	Táhlo řazení	Shift gear rod
13	SV-08*40	Šroub M8x40	Screw M8x40
14	955400014	Podložka tvarová	Wave washer
15	M-08	Matice M8	Nut M8
16	KC21-03-02	Levé madlo	Left handle
17	M-06	Matice M6	Nut M6
18	KC21-03C-05	Rukojeť	Grip
19	KC21-03-02	Pravé madlo	Right handle
21	KC21-03-04A	Ovládací páka pravá	Right control lever
22	KC21-03C-08	Podložka	Washer
23	KC21-03-03	Lanko	Cable
24	GB/T91	Závlačka	Cotter pin
25	KC21-03-06A	Ovládací páka levá	Left control lever
26	SV-08*35	Šroub M8x35	Screw M8x35
27	KCM24-04	Panel	Panel
28	KC55-03-04	Pružina	Spring
29	S-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
30	KC55.03-06	Čep	Pin
31	KC21-03-08	Páka řazení	Shift gear lever
33	KCM24-17	Kryt	Cover
34	KCM24-05C	Vodítko řemenu	Belt guide
35	KCM24-05	Řemenice motoru	Engine sheave
37	KCM24-06	Kryt řemenu	Belt cover
38	KCM24-07	Podložka	Washer
39	S-06*16	Šroub M6x16	Screw M6x16
40	KCM24-08	Madlo komínu	Chute handle
41	KC55-18S	Křídlová matice	Knob nut

Position	Part number	Název	Name
42		Osa klapky komínu	Axle
43	KC21-15	Objímka klapky	Chute cap sleeve
44	KC55-20S	Klapka komínu	Chute cap
45	SV-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
46	KCM24-11	Komín výhozu	Chute
47	KCM24-19	Mřížka	Grid
48	KCW-04	Krytka	Cap
49	KC55-26	Podložka	Washer
50	KC21-23	Gumová podložka	Rubber pad
51	KCM22A-17	Podložka komínu	Chute plastic pad
52	KCM22A-19	Podložka komínu	Chute plastic pad
53	KCM22A-18	Pružina	Spring
55	KCM24-15C	Příruba komínu	Chute flange
56	KC55-24	Lopatka	Shovel
57	SV-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
58	KC30.03-04	Světlo	Lamp




Position	Part number	Název	Name
1	S-10*25	Šroub M10x25	Screw M10x25
2	VP-10	Velká podložka 10	Big washer 10
3	KCM24-01-22	Řemenice	Sheave
4	GB/T1096-1979	Klínek 6x6x14	Flat key 6x6x14
5	KCM24-01-02	Kryt ložiska	Bearing cover
6	SB204	Ložisko SB204	Bearing SB204
7	KC55-01-21	Držák lopatky	Shovel bracket
8	ST4,2*9,5	Šroub ST4,2x9,5	Scrfew ST4,2x9,5
9	KCM24-01C-03A	Bunkr šneku	Auger housing
10	S-08*16	Šroub M8x16	Screw M8x16
11	SV-08*16	Šroub M8x16	Screw M8x16
12	KC26-01-02	Kluzák palstový	Skid shoe palstic
13	M-08	Matice M8	Nut M8
14	VP-08	Velká podložka 8	Big washer 8
15	KC55-01-02	Kluzák kovový	Skid shoe steel
16	KCM24-01C-06	Ventilátor	Fan
17	S-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
18	M-06	Matice M6	Nut M6
19	KCM24-01-05	Šneková hřídel	Worm shaft
20	6001-ZZ	Ložisko 6001-Z	Bearing 6001-Z
21	KC55-01-14	Pravá skříň převodovky šneku	Gearbox right case
22		Šroub M6x20	Bolt M6x20
23	KC55-01-12	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
24	KCM24-01C-05	Kryt ložiska	Bearing cover
25	6203-ZZ	Ložisko 6203-Z	Bearing 6203-Z
26	KCM24-01C-04	Domeček ložiska	Bearing seat
27	KCM24-01-08A	Šnek levý	Left auger
28	KCM24-01-09A	Hřídel šneku	Auger output shaft
29	KC21-01-03	Pojistný čep	Safety bolt
30	NJ-02	Závlačka	Cotter pin
31	KC55-01-06	Pouzdro	Bushing
32	GB/T1096-1979	Klínek 6x6x18	Flat key 6x6x18
33	GB13871-1993	Gufero 19x30x7	Oil seal 19x30x7
34	KCM24-01-21	Podložka	Washer
36	KCM24-01-13A	Pravý šnek	Right auger
37	KC55-01-13A	Ozubené kolo	Gear
39	KC55-01-09A	Pouzdro	Plastic bushing

Position	Part number	Název	Name
40	KC55-01-08	Levá skříň převodovky šneku	Gearbox left case
41	KCM24-01-14	Držák převodovky	Gearbox bracket
42	S-06*25	Šroub M6x25	Bolt M6x25
43	SB-104	Axiální ložisko 51104	Thrust bearing 51104
44	6004	Ložisko 6004	Bearing 6004
45	GB13871-1992	Gufero 20x35x7	Oil seal 20x35x7
46	KCM24-01-19A	Spodní lišta bunkru	Scraping bar
47	SV-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
48	M-08	Matice M8	Nut M8
49	KCM24-01C-20	Příruba komínu	Chute fixing seat



Position	Part number	Název	Name
1	KCW-04	Plastová záslepka	Plastic cap
2	KCM24-02C-01A	Spodní deska	Bottom plate
3	S-06*16	Šroub M6x16	Screw M6x16
4	KC21-02-33	Domeček ložiska	Bearing housing
5	6000-2RS	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
6	KC21-02-25	Ozubení kolo	Gear
7	KCM24-02C-02A	Třecí kolo kompletní	Friction wheel
8	KC21-02-12B	Unašeč třecího kola	Retainer
9	PK-25	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
10	KCM24-02-14	Hřídel šestihranná	Hexagon shaft
11	KC21-02-13	Ložisko	Bearing
12	KCM24-02-17A	Hřídelka	Shaft
13	PK-10	Pojistný kroužek 10	Circlip 10
14	KCM24-02-19A	Ozubené kolo	Gear
15	S-08*20	Šroub M8x20	Screw M8x20
16	KCM24-02-21A	Unašeč	Transmission gear seat
17	P-10	Podložka 10	Washer 10
18	S-08*16	Šroub M8x16	Screw M8x16
19	KCM24-02C-23	Domeček ložiska	Bearing housing
20	M-08	Matice M8	Nut M8
21	6004-2RS	Ložisko 6004-RS	Bearing 6004-RS
22	KCM24-02C-24	Přítlačná podložka	Pressing plate
23	KCM24-02C-22	Hřídel	Shaft
24	PK-20	Pojistný kroužek 20	Circlip 20
25	GB/T1096-1979-49	Klínek 6x6x22	Flat key 6x6x22
26	KCM24-02C-21	Ozubené kolo	Gear
27	P-08	Podložka 8	Washer 8
28	KCM24-02C-04	Vahadlo	Gear shift connecting plate
29	KCM24-02C-05	Kloub řazení	Gear shift joint
30	KC21-02C-08	Kroužek	Ring
31	M-06	Matice M6	Nut M6
32	S-08*16	Šroub M8x16	Screw M8x16
33	785000206	Čep 6x30	Pin 6x30
34	KCM24-02-23	Pouzdro	Bushing
35	S-06*20	Šroub M6x20	Screw M6x20
36	KCM24-02C-06A	Šasí	Deck
37	KCM24-02C-07	Kabel	Cable

Position	Part number	Název	Name
38	S-06*12	Šroub M6x12	Screw M6x12
39	GB/T91	Závlačka	Cotter pin
40	KCM24-02C-08	Lišta	Bar
41	KC21-02-28	Pružina	Spring
42	KCM24-02C-10	Osa desky	Board axle
43	KCM24-02-12	Vidlice řazení	Shift gear fork rod
44	GB/T91	Závlačka	Cotter pin
45	KCM24-02C-11	Třecí řemenice	Friction sheave
46	V10x675	Klínový řemen V10x675	V belt V10x675
47	6202-2RS	Ložisko 6202-RS	Bearing 6202-RS
48	KCM24-02C-12	Deska řemenice	Friction sheave board
49		Šroub M8x14	Screw M8x14
50	KCM24-02C-13	Držák osy	Axle fixing seat
51	KC55-02-21	Kladka napínáku	Tensioner pulley
52	P-10	Podložka 10	Washer 10
53	KCM24-02C-14	Osa napínáku	Tensioner axle
54	KCM24-02C-15	Pružina	Spring
55	SV-08*30	Šroub M8x30	Screw M8x30
56	KCM24-02C-16	Páka napínáku	Tensioner lever
57	S-08*30	Šroub M8x30	Screw M8x30
58	KCM24-02C-17	Pružina	Spring
59	KCFT26-05	Kladka napínáku	Tensioner pulley
60	KC90-02-07	Pouzdro	Bushing
61	P-12	Podložka 12	Washer 12
62	KCM24-02C-18	Kloub napínáku	Tensioner axle connector
63	KC21-02-2	Pouzdro	Bushing
64	KC40-28	Kladka	Pulley
65	KCM24-02C-19	Držák kladky	Pulley bracket
66	S-06*20	Šroub M6x20	Screw M6x20
67	KCM24-02C-07	Podložka	Washer



Position	Part number	Název	Name
1	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
2	11221-LC90-0100	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	90229-KB01-0400	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	12104-KB01-0800	Hadička odvodu	Venting pipe
5	15400-KB01-0000	Vahadlo ventilu kompletní	Rocker arm assembly
6	15414-KB01-0000	Pojistná matice vahadla	Lock nut
7	15403-KB01-0000	Seřizovací matice ventilu	Adjust nut
8	15401-KB01-0000	Vahadlo	Rocker arm
9	15415-KB01-0000	Svorník vahadla	Rocker arm stud bolt
10	15406-KB01-0000	Vodící deska	Rocker arm guide board
11	15711-KB01-0000	Podložka pružiny sání	Intake valve spring seat
12	15713-KB01-0000	Krytka ventilu	Exhaust valve adjust cap
13	15712-KB01-0000	Podložka pružiny výfuku	Valve spring seat
14	15703-KB01-0000	Pružina ventilu	Valve spring
15	1572B-KB03-0000	Těsnění ventilu sání	Intake valve seal
16	S-08*60	Šroub M8x60	Bolt M8x60
17	M-08	Matice M8	Nut M8
18	18000-KB01-7700	Tlumič výfuku	Muffler
19	18007-KB01-0100	Těsnění výfuku	Muffler gasket
20	91138-KB03-0000	Svorník M8x34	Stud M8x34
21	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
22	1122B-KB01-0000	Hlava válce	Cylinder head
23	91127-KB01-0000	Svorník M6x113	Stud M6x113
24	S-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
25	19113-KB01-0700	Kryt	Shroud
26	17107-KB01-0100	Těsnění příruby karburátoru	Intake pipe gasket
27	17112-KB01-0100	Příruba karburátoru	Intake pipe
28	17182-KB01-0100	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	955400029	Karburátor	Carburetor
30	17113-KB01-0000	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	M-06	Matice M6	Nut M6
32	16100-KB01-4600	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
33	16127-KB01-0000	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	30-404	Vzduchový filtr	Air filter element
35	16153-KB01-0000	Matice Vzduchového filtru	Butterfly nut
36	16105-KB01-0300	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
37	9022B-KB01-0200	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket

Position	Part number	Název	Name
38	15321-KB01-0100	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
40	15702-KB01-0000	Výfukový ventil	Exhaust valve
41	15701-KB01-0000	Sací ventil	Intake valve
42	15002-KB01-0000	Zdvihátko	Tappet
43	1310A-KB01-0000	Pístní kroužky sada	Piston ring set
44	13105-KB01-0000	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
45	13102-KB01-0000	Pístní čep	Piston pin
46	13101-KB01-0000	Píst	Piston
47	13220-KB01-0000	Ojnice	Connecting rod
48	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
49	87400-KB01-0600	Olejový spínač	Oil sensor
50	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
52	955400052	Elektrický startér	Electric starter
55	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
56	13230-KB01-9000	Kliková hřídel	Crankshaft
57	91601-KB01-0000	Woodruffovo pero	Woodruff Key
58	24620-KB01-0000	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
59	15100-KB01-0000	Vačková hřídel	Camshaft
60	90208-KB01-0200	Těsnění klikové skříně	Crank case cover gasket
62	12301-KB01-0000	Kryt klikové skříně	Crank case cover
63	14311-LC90-0200	Olejová zátka kompletní	Oil cap assembly
64	14301-IC91-0200	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick
65	M-08*32	Šroub M8x32	Bolt M8x32
66	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
67	S-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
68	24610-KB01-0700	Kulisa regulace otáček	Governor gear bracket
69	24602-KB01-0000	Pružina táhla	Governor spring
70	24603-IB71-0000	Vratná pružina plynu	Throttle return spring
71	24604-KB01-0000	Táhlo regulátoru	Governor rod
72	24640-LC90-0000	Páka regulace otáček	Governor lever
73	24606-KB01-0000	Závlačka	Cotter pin
74	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
75	90101-10052000190	O kroužek 5,2x1,9	O ring 5,2x1,9
76	24605-LC90-0000	Ovládací táhlo regulátoru	Governor gear shaft
77	17020-KB01-0400	Svorka hadičky	Fuel pipe clamp
78	857301079	Palivová hadička 3,5x10x160	Fuel pipe 3,5x10x160
79	M-06	Matice M6	Nut M6

Position	Part number	Název	Name
80	S-06*28	Šroub M6x28	Bolt M6x28
81	61100-KB01-F6006E	Palivová nádrž	Fuel tank
82	61120-KB01-0300	Zátka palivové nádrže	Fuel cap
83	87420-KB01-0400	Olejové čidlo	Oil sensor
84	91103-KB01-0000	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Drain bolt M10x1,25-15
85	903601034	Podložka 10x1,5x16	Washer 10x1,5x16
86	955400086	Kliková skříň	Crankcase
87	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
88	81200-KB01-0201	Cívka zapalování	Ignition coil
89	S-06*25	Šroub M6x25	Bolt M6x25
90	955400090	Setrvačnik	Flywheel
91	955400091	Cívka dobíjení	Charge coil
92	S-06*28	Šroub M6x28	Bolt M6x28
93	19102-KB01-0100	Fan	Fan
94	21520-KB01-0700	Miska startéru	Starter cup
95	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
96	S-06*14	Šroub M6x14	Bolt M6x14
98	21530-KB01-00006E	Kryt ventilátoru	Fan housing
99	21510-KB01-36006E	Startér kompletní	Recoil starter assembly
100	P-06	Podložka 6	Washer 6
101	S-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
102	19112-KB01-0000	Kryt	Lower shield
103	955400103	Pouzdro	Bushing