



Position	Part number	Název	Name
1	168300001	Poklice předního kola	Front wheel cover
2	P-08	Podložka 8	Washer 8
3	168300003	Přítlačná podložka přední osy	Front axle fixing plate
4	168300004	Přední osa kol	Front wheel axle
5	168300005	Přední kolo	Front wheel
6	168300006	Přední krytka šasí	Front decorative panel
12	168300012	Kryt	Cover
13	168300013	Horní kryt	Upper cover
14	168300014	Horní madlo šasí	Deck upper handle
15	168300015	Čep	Pin
16	168300016	Pružina víka koše	Flap board spring
17	168300017	Víko koše	Rear flap board
18	168300018	Čep	Pin
19	168300019	Proudová pojistka	Overcurrent protection
21	168300021	Šasí	Deck
22	168300022	Osa zadního kola	Rear wheel axle
24	168300024	Zadní kolo	Rear wheel
25	P-10	Podložka 10	Washer 10
26	168300026	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
29	168300029	Domeček ložiska kompletní	Bearing housing assembly
35	168300035	Madlo páky zdvihu	Lever handle
38	745000024	Závlačka	Cotter pin
39	168300039	Rám koše	Grasscatcher frame
40	168300040	Potah koše	Grasscatcher bag
43	168300043	Páka rychloupínání madla	Fastlocking lever
44	M-06	Matice M6	Nut M6
45	168300045	Tvarová podložka	Wave washer
46	168300046	Středové madlo	Middle handle
47	SV-06*52	Šroub horního madla M6x52	Upper handle bolt M6x52
48	184800101	Závěs kabelu	Cable holder
49	168300049	Svorka kabelu	Cable clamp
50	168300050	Vnitřní kroužek aretace madla	Inner adjustment gear
51	168300051	Spodní madlo	Lower handle
53	168300053	Křídlová matice	Knob nut
54	168300054	Šroub spodního madla M8x50	Lower handle M8x50
100	168300100	Motor kompletní	Motor assembly
104	168300104	Uhlík (pár)	Carbon brush (pair)

Position	Part number	Název	Name
110	8B-608-2RS	Ložisko 608-RS	Bearing 608-RS
112	6900-RS	Ložisko 6900-RS	Bearing 6900-RS
116	168300116	Jehlové ložisko HK0608	Needle bearing HK0608
118	168300118	Řemenice motoru	Motor sheave
119	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
124	168300124	Drážkový řemen 6PJ350	Ribbed belt 6PJ350
127	6000-2RS	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
128	168300128	Řemenice	Wheel
129	6002-RS	Ložisko 6002-RS	Bearing 6002-RS
202	168300202	Pružina	Spring
203	168300203	Držák páky levý	Pulling pole left holder
206	168300206	Upínací objímka krabice spínače	Switchbox pressing plate
212	168300212	Spínač	Switch
214	168300214	Držák páky pravý	Pulling pole right holder
218	168300218	Horní madlo s návlekm	Upper handle with sponge sheath
220	168300220	Páka spínače	Switch pulling pole
300	168300300	Nožový válec	Blade cylinder assembly
400	168300400	Drátkový válec	Scarifier cylinder assembly
403	168300403	Drátek válce (set 24ks)	Spring wire (24pcs)
500	168300500	Spínač kompletní	Switch assembly