





Position	Part number	Název	Name
1	564200001	Páka spojky	Clutch lever
2	564200002	Návlek madla	Foam tube
3	564200003	Čep 3x15	Spring-type straight pins 3x15
4	564200004	Páčka aretace	lock hook trigger
5	564200005	Pružina	lock hook spring
6	564200006	Aretace páky spojky	lock hook
7	564200007	Horní madlo	Upper handle
8	M-08	Matice M8	Nut M8
9	564200009	Křídlová matice	Knob nut
10	564200010	Šroub M8x45	Button head screw M8x45
11	564200011	Držák madla startování	Rope guide hook
12	564200012	Střední madlo	Middle handle
13	564200013	Spodní madlo	Lower handle
14	564200014	Záslepka madla	End cap
15	564200015	Šroub	Arc head bolt
16	M-06	Matice M6	Cap nut M6
17	564200017	Bowden spojky	Clutch cable
18	564200018	Držák ovládání plynu vnitřní	Throttle lever inner holder
19	564200019	Ovládání plynu	Throttle lever
20	564200020	Držák ovládání plynu vnější	Throttle lever outer holder
21	P-06	Podložka 6	Washer 6
22	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
23	S-06*55	Šroub M6x55	Bolt M6x55
24	564200024	Bowden plynu	Throttle cable
25	564200025	Potah koše	Grasscatcher bag
26	564200026	Rám koše	Grasscatcher frame
27	564200027	Poklice kola	Wheel cover
28	564200028	Krytka kola	Wheel plate
29	M-08	Matice M8	Lock nut M8
30	P-08	Podložka 8	Washer 8
31	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
32	564200032	Kolo	Wheel
33	PP-12	Pružná podložka 12	Spring washer 12
34	564200034	Zadní osa kol	Rear wheel shaft
35	564200035	Plastové pouzdro	Plastic bushing
36	564200036	Víko koše	Rear cover
37	TK-06	Třmenový kroužek 6	E ring 6
38	564200038	Levá pružina	Left spring
39	564200039	Pravá pružina	Right spring
40	564200040	Osa víka koše	Rear cover axle
41	564200041	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
42	S-08*16	Šroub M8x16	Flange bolt M8x16
43	564200043	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
44	564200044	Madlo páky zdvihu	Height adjusting lever handle
45	564200045	Páka zdvihu	Height adjusting lever
46	564200046	Podložka	Washer
47	S-06*16	Šroub M6x16	Flange bolt M6x16
48	564200048	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
49	M-06	Matice M6	Lock nut M6
50	564200050	Pružina	Spring
51	564200051	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
52	564200052	Držák páky zdvihu	Lever bracket
53	564200053	Čep	Pin
54	564200054	Závlačka	Cotter pin

Position	Part number	Název	Name
55	564200055	Pojistka	spring hook
56	564200056	Šasí	Deck
57	564200057	Domeček ložiska	Bearing housing
58	6002-2Z	Ložisko 6002-2Z	Ball bearing 6002-2Z
59	564200059	Matice M18x1,5	Lock nut M18x1,5
60	564200060	Podložka	Washer
61	564200061	Pojistný kroužek 14	Circlip 14
62	564200062	Čep 6x35	Spring-type straight pin 6x35
63	564200063	Hřídel nožů	Blade shaft
64	564200064	Vymezovací pouzdro mezi noži	Blade spacer
65	564200065	Nůž	Blade
66	564200066	Nožový válec	Blade shaft assembly
67	564200067	Řemenice hnaná	Driven sheave
68	564200068	Podložka	Washer
69	564200069	Přední osa kol	Front wheel shaft
72	564200072	Deska řemenového převodu	Belt transfer board
73	564200073	Pružina	Spring
74	564200074	Vodítko řemenu	Belt pin
75	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
76	564200076	Šroub	Bolt
77	564200077	Pouzdro	Spacer
78	564200078	Klínek řemenice	Flat key
79	564200079	Řemenice motoru	Engine sheave
80	564200080	Podložka	Washer
81	564200081	Šroub	Bolt
82	564200082	Řemen	Belt
83	564200083	Kryt řemenu	Belt cover
84	S-08*40	Šroub M8x40	Bolt M8x40
85	564200085	Napínací řemenice	Tension pulley
86	564200086	Pouzdro	Tension pulley spacer
87	564200087	Páka napínačku	Tension lever
88	M-08	Matice M8	Nut M8
93	564200093	Kolo kompletní	Wheel assembly



Position	Part number	Název	Name
1	SF-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
2	565403002	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	565403004	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	564202004	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
5	564202005	Zdvíhátko ventilu set	Valve tappet set
6	SF-08*60	Šroub M8x60	Bolt M8x60
12	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
13	565403008	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
14	564202014	Hlava válce	Cylinder head
15	564202015	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
16	564202016	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
20	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Oil drain bolt M10x1,25-15
21	P-10	Podložka 10	Washer 10
22	564202022	Kliková skříň	Crankcase
23	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
24	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
25	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
26	564202026	Regulátor otáček	Governor gear
27	564202027	Ventily set	Valve set
29	564202029	Olejevá zátka	Oil plug
31	564202031	Píst kompletní	Piston assembly
34	564202034	Ojnice	Connecting rod

Position	Part number	Název	Name
36	564202036	Kliková hřídel	Crankshaft
37	564202037	Woodruffovo pero	Woodruff key
38	564202038	Těsnění klikové skříně	Crankshaft gasket
40	564202040	Olejová měrka	Oil dipstick
41	564202041	Víko klikové skříně	Crankcase cover
42	SF-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
43	564202043	Vačková hřídel	Camshaft
51	564202051	Cívka zapalování	Ignition coil
53	564202053	Setrvačník	Flywheel
54	564202054	Ventilátor	Fan
55	564202055	Miska startéru	Starter idle pulley
56	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
57	565403052	Vypínač motoru	Engine stop switch
58	564202058	Startér mechanický	Starter assembly
58-1	5642020581	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
59	564202059	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
60	564202060	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
61	564202061	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
62	564202062	Karburátor	Carburetor
63	564202063	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
64	564202064	Deska regulátoru	Governor board
73	564202073	Vratná pružina regulátoru	Governor return spring
76	564202076	Páka regulátoru set	Governor lever set
77	564202077	Táhlo regulátoru s pružinou	Governor rod with spring
79	564202079	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
79-1	30-404	Vzduchový filtr	Air filter
81	564202081	Palivová nádrž	Fuel tank
83	564202083	Výfuk	Muffler
84	564202084	Těsnění výfuku	Muffler gasket
87	564202087	Palivová hadička se svorkami	Fuel tube with clip
88	565403081	Pero 5x5x33	Flat key 5x5x33